

No.	Código	Clave	Descripción
1	953943	R1-PRE-11	Tapón de llenado con sello (diá. 8x2.5 mm)
2	953944	R2-PRE-11	Tornillo cabeza allen (M6x14) con arandela (diá. 6 mm)
4	953945	R4-PRE-11	Cuerpo de bomba
5	953946	R5-PRE-11	Tubo venturi con empaque (diá. 20x2.5 mm) y (diá. 23x2.5 mm)
7	953947	R7-PRE-11	Difusor
8	953948	R8-PRE-11	Impulsor
9	953949	R9-PRE-11	Sello mecánico
10	953950	R10-PRE-11	Sello (diá. 155x4 mm)
11	953951	R11-PRE-11	Cubierta del soporte
12	953952	R12-PRE-11	Protector contra salpicaduras
14	953953	R14-PRE-11	Soporte de bomba
15	953954	R15-PRE-11	Capacitor 45uF con sello (diá. 31x3 mm)
16	953955	R16-PRE-11	Caja de conexiones con tuerca protectora de cable
16.1	953956	R16.1-PRE-11	Tornillo cabeza phillips (M4x10 mm)
17	953957	R17-PRE-11	Tornillo cabeza phillips (St 4x16 mm)
18	953958	R18-PRE-11	Ensamble de carcasa de motor con campo
19.1	953959	R19.1-PRE-11	Tablilla de conexión
19.3	953960	R19.3-PRE-11	Tuerca M4 con arandela plana (diá. 4x9x1 mm)
20	953961	R20-PRE-11	Pata (M8x8x43 mm)
21	953962	R21-PRE-11	Tornillo cabeza phillips (St4x16)
22	953963	R22-PRE-11	Opresor
24	953964	R24-PRE-11	Tuerca con arandela de presión (M10 mm)
26	953965	R26-PRE-11	Cuña (4x8)
27	953966	R27-PRE-11	Balero de bolas 6202
28	953967	R28-PRE-11	Rotor
29	953968	R29-PRE-11	Arandela ondulada (diá. 27x34x.5)
30	953969	R30-PRE-11	Cable
31	953970	R31-PRE-11	Cubierta trasera
32	953971	R32-PRE-11	Tornillo cabeza hexagonal (M5x138)
33	953972	R33-PRE-11	Ventilador
34	953973	R34-PRE-11	Cubierta del ventilador
34.1	953974	R34.1-PRE-11	Tornillo cabeza phillips (M4x4)
35	953975	R35-PRE-11	Conjunto control automático de bombas
36	953976	R36-PRE-11	Ensamble de conector para el control automático con empaque

