

**101443**  
**CIA-118N**

## Instrucciones de uso:



1 La superficie debe quedar libre de suciedad y grasa, se recomienda barrer y luego limpiar con alcohol o acetona ya que el colocar la cinta sobre una superficie sucia, puede producir su desprendimiento.



2 Corte la cinta antiderrapante al tamaño deseado redondeando los bordes, no aplique sobre fisuras o uniones de pisos.



3 Despegar una de las puntas del papel protector y pegar la cinta en el piso, presionándola para evitar que se formen burbujas de aire. Despegar el papel poco a poco.

La vida útil de este producto depende de la aplicación correcta y del tránsito de personas o cosas a que el piso sea sometido.