

# 101445

## CIAH-15T

### Instrucciones de uso:



La superficie debe quedar libre de suciedad y grasa, se recomienda barrer y luego limpiar con alcohol o acetona ya que al colocar la cinta sobre una superficie sucia, puede producir su desprendimiento.



Corte la cinta antiderrapante al tamaño deseado redondeando los bordes, no aplique sobre fisuras o uniones de pisos.



Despegar una de las puntas del papel protector y pegar la cinta en el piso, presionándola para evitar que se formen burbujas de aire. Despegar el papel poco a poco.

La vida útil de este producto depende de la aplicación correcta y del tránsito de personas o cosas a que el piso sea sometido.