

Instrucciones de uso:

Para levantar: Cierre la válvula de la parte inferior, girando hacia la derecha hasta el tope. **Para bajar:** Gire lentamente la válvula hacia la izquierda no más de 2 vueltas bajándolo lentamente.

No exceda la capacidad indicada. Utilice sólo en superficies sólidas y planas. El dispositivo es solamente de elevación. Inmediatamente después de la elevación del vehículo, sostenga la carga con los medios adecuados como son las torres para automóvil. El incumplimiento de estas leyendas de precaución puede resultar en lesiones personales y daños al vehículo o al dispositivo. Levante sólo en las áreas del vehículo según lo especificado por el fabricante del vehículo. No desarme ni modifique el gato.

Para purgar el equipo:

1. Asegúrese que el pistón esté totalmente abajo.
2. Retire el tapón de llenado inclinando ligeramente el gato para evitar que se derrame el aceite.
3. Mantenga inclinado el gato y verifique el nivel de aceite (debe alcanzar el orificio de llenado).
4. Abra la válvula de liberación no más de 2 vueltas y bombee con el maneral lentamente 20 veces manteniendo el gato inclinado para evitar derrame de aceite.
5. Cierre la válvula de liberación y bombee hasta que el pistón se eleve por completo.
6. Abra la válvula de liberación no más de 2 vueltas y tape con el dedo el orificio de llenado para evitar que se derrame el aceite.
7. Haga presión sobre el pistón para que descienda y destape en lapsos el orificio para dejar salir el aire.
8. Coloque el tapón de llenado.

Si persiste el problema repita la operación.