

PRECAUCIÓN: LEA ESTE INSTRUCTIVO ANTES DE USAR LA HERRAMIENTA. SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y OPERACIÓN. NO SEGUIR ESTAS ADVERTENCIAS PUEDE RESULTAR EN DAÑOS A LA HERRAMIENTA Y/O PROVOCAR LESIONES PERSONALES.

⚠ ADVERTENCIA

- No exceda la capacidad máxima de las torres para auto. La sobrecarga puede causar daños o fallos en las torres.
- Utilice únicamente en superficies duras, planas y niveladas. El uso de las torres en superficies inestables puede resultar en una posible pérdida de la carga.
- No use las torres de forma individual; siempre deben emplearse en pares.
- Use solo piezas de repuesto originales proporcionadas o aprobadas por el proveedor.
- Manténgalas fuera del alcance de los niños.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Consulte el manual del propietario del vehículo para obtener los procedimientos correctos de levantamiento utilizando torres para auto, únicamente en las áreas especificadas por el fabricante.
2. Coloque las torres debajo del vehículo en los puntos especificados y en los de soporte de carga adecuados.

Para ajustar las torres:

- a. Mantenga la palanca levantada mientras eleva el vehículo a la altura deseada.
 - b. Empuje la palanca de control hacia abajo para asegurar el trinquete en los dientes ubicados en el centro de la columna. **ASEGÚRESE DE QUE EL TRINQUETE ESTÉ COMPLETAMENTE ENGANCHADO EN LOS DIENTES.**
3. Baje la carga con cuidado sobre las zapatas.

MANTENIMIENTO

1. Antes de usar las zapatas se debe realizar una inspección visual para verificar si hay grietas, soldaduras rotas o faltantes y/o piezas dañadas. Si alguna zapata presenta daños, debe retirarse del servicio de inmediato.
2. **EL USO INCORRECTO DE ESTE PRODUCTO PUEDE GENERAR PELIGROS Y ANULAR LA GARANTÍA.**