

La sierra cinta es una máquina principalmente para cortes curvos o contorneados, por eso, es capaz de hacer varios tipos de cortes, tanto biselados como para cortes longitudinales. Para aprovechar al máximo el funcionamiento de esta versátil herramienta, es importante que elija la sierra correcta para su trabajo. Número de dientes por pulgada: El número de dientes por pulgada y el diferente tipo de dientes, afectará la velocidad y calidad de acabado de los cortes.

INSTRUCCIONES DE USO

⚠ ADVERTENCIA Desconecte la sierra cinta del tomacorriente, esto asegura que no se encienda accidentalmente si se toca el interruptor de encendido.

REEMPLAZO DE LA CINTA

1. Abra la puerta del volante de la cinta superior e inferior girando las perillas de la puerta.
2. Retire el riel de la guía de corte longitudinal del frente de la mesa librando los 4 tornillos de ajuste manual.
3. Libere la tensión de la cinta girando la palanca de liberación rápida en el sentido de las manecillas del reloj.

4. Retire la cinta de la sierra retirándola a través de la ranura de la mesa, las guías superior e inferior de la cinta y la ranura de la columna de la máquina.

⚠ ADVERTENCIA Procure hacer este proceso con cuidado, ya que la sierra es muy filosa y pudiera causar un daño severo. De preferencia use guantes de seguridad.

5. Al colocar la cinta nueva, asegúrese de que los dientes de la cuchilla estén dirigidos hacia abajo y hacia usted, en donde la cinta pasa través de la mesa.

6. Vuelva a ajustar las guías de la cinta.

7. Reajuste la tensión de la cinta.

8. Coloque la guía de corte longitudinal y apriete los 4 tornillos de ajuste manual.

9. Cierre y asegure ambas puertas del volante de la cinta antes de volver a conectar a la corriente eléctrica.

⚠ ADVERTENCIA Lea detenidamente las instrucciones antes de abrir el producto. Para efectos de empaque, la cinta esta enrollada. En esta posición, la sierra es como un resorte. Tenga extremo cuidado cuando la desenrolle. Sostenga firmemente la sierra cinta para asegurar que no se desenrolle sola y pueda cortarse.

Consulte el instructivo de operación de su máquina para mas información sobre medidas de seguridad. Si usted no posee el instructivo, marque sin costo al 80-0690-6990 o consulte la página de internet: www.truper.com

El no seguir atentamente las instrucciones y advertencias puede resultar en un daño severo a su persona.

⚠ ATENCIÓN El punto de apoyo el soporte no debe girar cuando la sierra cinta está trabajando. Este solo debe girar cuando la sierra entra en contacto con el material que está cortando.

⚠ ADVERTENCIA Nunca opere la sierra cinta sin todas las protecciones en su lugar y en orden. El no seguir estas indicaciones puede resultar en serios daños.



Importado por **Truper, S.A. de C.V.** Parque Industrial 1, Parque Industrial Jilotepec, Jilotepec, Edo. de Méx. C.P. 54257 Made in/Hecho en Brasil, Tel.: 76 1782 9100.

www.truper.com 12-2019 AD

R136X4-SCI-18
Código: 16279

