

R67X6-SCI-10

Código: 16286



Importado por **Truper, S.A. de C.V.** Parque Industrial 1, Parque Industrial Jilotepec, Jilotepec, Edo. de Méx. C.P. 54257 Made in/Hecho en Brasil, Tel.: 76 1782 9100.
www.truper.com



12-2019 AD



La sierra cinta es una máquina principalmente para cortes curvos o contorneados, por eso, es capaz de hacer varios tipos de cortes, tanto biselados como para cortes longitudinales. Para aprovechar al máximo el funcionamiento de esta versátil herramienta, es importante que elija la sierra correcta para su trabajo.

Número de dientes por pulgada: El número de dientes por pulgada y el diferente tipo de dientes, afectará la velocidad y calidad de acabado de los cortes.

INSTRUCCIONES DE USO

⚠ ADVERTENCIA Desconecte la sierra cinta del tomacorriente, esto asegura que no se encienda accidentalmente si se toca el interruptor de encendido.

REEMPLAZO DE LA CINTA

Este cortador de banda está equipado de fábrica con una cinta cortadora de madera para propósito general. Para cambiar la cinta, retire la tuerca de alas y el tornillo de la mesa. Después afloje la tensión de la cinta girando la rueda manual arriba de la cubierta superior de la rueda y vuelva a tensar. Coloque la cinta nueva y tense cuidadosamente. La cinta debe correr en el centro de la banda con orillas de goma de las ruedas del cortador o de otra forma puede zafarse. Para revisar el curso, levante la rueda superior con la mano. De ser necesario, ajuste el curso con la manija estriada en la parte posterior de la cubierta superior de la rueda.

GUÍA DE LA CINTA

La guía de las cintas de este cortador de banda aseguran una guía exacta de la cinta para cortes limpios. Cuando se utilicen cintas angostas asegúrese que la guía inferior de la cinta apoya positivamente la cinta a ambos lados y en la parte posterior. Coloque los soportes de la guía superior de la cinta a

aproximadamente 0,5 mm de la cinta, y el soporte grande de empuje contra la espalda de la cinta, justo cerca de esta. No coloque el soporte muy cerca, ya que la fricción genera calor, lo cual puede tener un efecto adverso en los soportes y la cinta también.

⚠ ADVERTENCIA Lea detenidamente las instrucciones antes de abrir el producto. Para efectos de empaque, la cinta está enrollada. En esta posición, la sierra es como un resorte. Tenga extremo cuidado cuando la desenrolle. Sostenga firmemente la sierra cinta para asegurar que no se desenrolle sola y pueda cortarse. Utilice guantes y lentes de seguridad.

Consulte el instructivo de operación de su máquina para más información sobre medidas de seguridad. Si usted no posee el instructivo, marque sin costo al 80-0690-6990 o consulte la página de internet: www.truper.com

El no seguir atentamente las instrucciones y advertencias puede resultar en un daño severo a su persona.

⚠ ATENCIÓN El punto de apoyo el soporte no debe girar cuando la sierra cinta está trabajando. Este solo debe girar cuando la sierra entra en contacto con el material que está cortando.

⚠ ADVERTENCIA Nunca opere la sierra cinta sin todas las protecciones en su lugar y en orden. El no seguir estas indicaciones puede resultar en serios daños.