

**46254**

**AD-32G**

## **ESPECIFICACIONES**

127 V~ c.a. 60 Hz 15 A

## **ANTES DE USAR, LEA LAS INSTRUCCIONES**

1. Conectar el adaptador a la red eléctrica.
2. Conectar el aparato, cuidando de no exceder la corriente indicada.

### **▲ PRECAUCIÓN**

Riesgo de choque eléctrico. Debe mantenerse la continuidad eléctrica. Consultar a un electricista calificado para determinar cual tornillo de la placa es puesto a tierra. Fijar la oreja verde bajo el tornillo de la placa. No utilizar este adaptador en extensiones o en receptáculos cuando no pueda conectarse la oreja verde.

### **▲ ADVERTENCIA**

No utilizar en lugares húmedos. No lo modifique o repare. No sobrepase la corriente indicada. Inserte totalmente en el tomacorriente. Desenchufe cuando no esté en uso. Manténganse fuera del alcance de los niños.

### **▲ WARNING**

Do not use under damp conditions. Do not attempt to modificate or repair it by yourself. Current should not exceed the indicated values. Insert the plug completely into the electrical outlet. Unplug when not in use. Keep out of reach of children.



7 501206 657485