

46812
MUL-340

ESPECIFICACIONES

127 V~ c.a. 60 Hz 15 A

ANTES DE USAR, LEA LAS INSTRUCCIONES

1. Conectar el adaptador a la red eléctrica.
2. Conectar el aparato, cuidando de no exceder la corriente indicada.

MANTENIMIENTO

Limpia periódicamente con un trapo seco.

Para uso en interiores y lugares secos.

⚠ ADVERTENCIA

No utilizar en lugares húmedos. No lo modifique o repare. No sobrepase la corriente indicada. Inserte totalmente en el tomacorriente. Desenchufe cuando no esté en uso. Manténganse fuera del alcance de los niños.

⚠ WARNING

Do not use under damp conditions. Do not attempt to modificate or repair it by yourself. Current should not exceed the indicated values. Insert the plug completely into the electrical outlet. Unplug when not in use. Keep out of reach of children.

