

Instrucciones:

Utilice un flexómetro o cinta para medir la distancia entre las cuatro bases de la parte inferior del electrodoméstico u objeto que estará encima de la base con ruedas.

Deslice los 4 tubos de metal de manera uniforme en las 4 esquinas de plástico hasta que estas estén a la misma distancia del electrodoméstico. Luego apriete los tornillos de fijación en la parte inferior.

Las ruedas giratorias con seguro siempre deben colocarse delante para facilitar el movimiento del electrodoméstico u objeto en todas las direcciones.

Es importante desbloquear los frenos de las ruedas giratorias con seguro antes de cualquier movimiento y luego bloquearlos por seguridad antes de poner en marcha el electrodoméstico.

La distancia máxima recomendada entre las bases de plástico es de 68 cm x 65 cm. Si la distancia entre las bases supera estas dimensiones, la funcionalidad de la base con ruedas se verá comprometida.

Instructions:

Use a tape measure to measure the distance between the four bases on the bottom of the appliance that will be placed on top of the movable base.

Slide the 4 metal tubes evenly onto the 4 plastic corners until they are at the same distance as the appliance. Then tighten the fixing screws at the bottom.

Locking swivel wheels should always be placed in the front of the appliance to facilitate movement in all directions.

It is important to unlock the swivel wheels locks before any movement and then lock them for safety before moving the appliance that will be on the movable base.

The maximum recommended distance between the plastic bases is 68 cm (26 3/4") x 65 cm (25 9/16"). If the distance between the bases exceeds these dimensions, the functionality of the movable base will be compromised.