LEA ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE INSTALAR:

▲ ADVERTENCIA Antes de instalar, interrumpa el paso de energía mediante el interruptor de circuito o fusible. Asegúrese que el circuito no esté energizado y que el área esté libre de humedad antes de iniciar la instalación.

Instrucciones de instalación:

- 1. Retire el anclaje que soporta al luminario (1) aflojando los tornillos que están al costado de la base.
- Marque los puntos donde va a instalar el luminario y haga los orificios con un taladro. Inserte los taquetes y fije el anclaje con la tornillería incluida.
- Identifique los cables Línea "L", Neutro "N" y Tierra (símbolo de tierra) y conéctelos a la red eléctrica con un interruptor (no incluido).
 Tome el luminario y sujételo al anclaje con los 2 tornillos que retiró al inicio de la instalación (punto 1).
- Inserte las terminales del foco en los orificios más grandes del portalámparas y gire en sentido de las manecillas del reloi.
- 6. Si se desea retirar el foco, gire en sentido contrario de las manecillas del reloj y jale suavemente.

MANTENIMIENTO

- 1. Limpie con un trapo absorbente y suave.
- 2. En caso de requerir cambiar la lámpara, seguir las instrucciones de instalación.

Consumo de energía eléctrica

Consumo de energía 1 200 Wh/día Por unidad de tiempo en condiciones normales de operación del aparato.

Consumo de energía en espera No aplica En unidad de tiempo del aparato

En base a 24 horas de uso continuo

Especificaciones:

Tensión: 127 V~ Frecuencia: 60 Hz Corriente: 390 mA Potencia: 50 W

Utiliza 1 lámpara de halógeno

MR-16 (no incluida)

Base GU10

Dimensiones: 12 cm x 15 cm

Para uso interior

