

Este instructivo aplica para los modelos:

Modelo: Código:

BRO-3/8N-P 27037

BRO-1/2N-P 27038

**Para quitar el broquero
(Taladros reversibles y no reversibles)**

1. Abra completamente las mordazas del broquero.
2. Extraiga el tornillo de seguridad de cuerda izquierda, aflojándolo con un desarmador en el sentido de las manecillas del reloj.
3. Tome una llave hexagonal "L" e inserte el lado corto al broquero.
4. Apriete el broquero con la llave (en el caso de taladros sin llave apriete manualmente).
5. Sostenga el taladro con la mano izquierda y coloque la llave hexagonal en posición horizontal apuntando a la derecha, golpee con un martillo la llave hexagonal hacia abajo para aflojar el broquero (en caso necesario repetir la operación).
6. Una vez liberado el broquero, quite la llave hexagonal.



Fig. A



Fig. B




Fig. C

**En el caso de taladros reversibles
seguir los siguientes pasos:**

1. Una vez extraído el tornillo de seguridad e insertar la llave hexagonal al broquero, fijar la llave hexagonal "L" a un tornillo de banco (Fig. C).
2. Poner el switch en reversa y accionar el taladro sujetándolo firmemente y el broquero se liberará con el movimiento del taladro.

Para colocar el broquero

1. Enrosque el broquero a la cuerda del taladro hasta que llegue al tope.
2. Abra las mordazas completamente e introduzca el tornillo roscándolo en sentido opuesto a las manecillas del reloj (rosca izquierda) (Fig. A).
3. Atornille hasta que esté completamente apretado (rosca izquierda) (Fig. B).

