

INSTRUCCIONES:

- 1) Corte el tubo en ángulo recto y elimine la rebaba. Limpie la superficie.
- 2) Ponga una capa uniforme de cemento sobre el tubo y dentro de la conexión. Evite la acumulación de cementos, ya que provoca falla prematura de la conexión.
- 3) Una inmediatamente el tubo con la conexión girando $1/4$ de vuelta, manténgalos unidos manualmente aproximadamente 30 s y después espere 10 min para manipularlo.
- 4) Pruebe la unión 24 h después, para verificar que no presente fugas (en temperaturas menores a $15\text{ }^{\circ}\text{C}$, se necesitarán mayores tiempos de curado). Nota: No pruebe la conexión con aire comprimido.