

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Antes de realizar la instalación del resumidero le recomendamos leer las siguientes instrucciones. En instalaciones nuevas revise que el nivel del piso quede al mismo nivel del resumidero.

1. Limpie muy bien la superficie del piso, antes de la instalación.
2. Presente el resumidero, sobre el acople que se encuentra en el tubo a instalar, cuide que el nivel del acabado coincida con el nivel del resumidero.
3. Coloque cemento fresco en el piso, ahogue el resumidero sobre el cemento fresco, cuide que el nivel del acabado concuerde con el nivel del resumidero y que la descarga coincida con la tubería sanitaria.

Se recomienda que cuando instale el resumidero deje que seque bien el cemento por lo menos 24 horas para una mejor compresión.

Mantenimiento: Se recomienda para el mejor empleo y rendimiento de su producto mantener limpio con agua y jabón. No usar fibras, ni productos abrasivos por que dañarían el producto.