


A

No.	Código	Clave	Descripción
1	ACC		Tubo de aire delantero
2	ACC		Tubo de apoplejía
3	ACC		Tubo de tiro trasero
4	956111	R4-SOPLA-53	Ensamble de soporte de manija
5	ACC		Abrazadera (64-76mm)
6	ACC		Tubo en espiral
7	ACC		Abrazadera del cable del gatillo
8	ACC		Abrazadera (80-100mm)
9	956359	R9-SOPLA-53	Codo
10	956360	R10-SOPLA-53	Ensamble de mango con interruptor
11	956361	R11-SOPLA-53	Respaldo
12	956362	R12-SOPLA-53	Tornillo Torx (St 5X25)
13	956363	R13-SOPLA-53	Soporte de arnés
14	956364	R14-SOPLA-53	Soporte del motor
14.1	ACC		Arnés
15	956365	R15-SOPLA-53	Tornillo Allen (M6X20)
16	956366	R16-SOPLA-53	Asiento de resorte
17	956367	R17-SOPLA-53	Correa de nylon
18	956368	R18-SOPLA-53	Resorte
19	956369	R19-SOPLA-53	Cubierta antipolvo
20	956370	R20-SOPLA-53	Tornillo Allen (M5X70)
21	956371	R21-SOPLA-53	Arandela plana (Diam 5.2X10X1)
22	956372	R22-SOPLA-53	Voluta frontal
22.1	956373	R22.1-SOPLA-53	Cubierta de la voluta frontal
22.3	956374	R22.3-SOPLA-53	Tornillo (3.5X13)
23	956375	R23-SOPLA-53	Tornillo hexagonal (M8X36)
24	956376	R24-SOPLA-53	Arandela de presión (Diam 8)
25	956377	R25-SOPLA-53	Arandela plana (Diam 8.5X16X1.5)
26	956378	R26-SOPLA-53	Ventilador
27	956379	R27-SOPLA-53	Voluta trasera
28	956380	R28-SOPLA-53	Fijador de cable




A

B

No.	Código	Clave	Descripción
30	956381	R30-SOPLA-53	Amortiguador
31	956382	R31-SOPLA-53	Tuerca M6
32	956383	R32-SOPLA-53	Ensamble de tapón de gasolina
33	956384	R33-SOPLA-53	Tanque de gasolina
33.2	956385	R33.2-SOPLA-53	Manguera (220mm)
33.3	956386	R33.3-SOPLA-53	Manguera (95mm)
33.5	956387	R33.5-SOPLA-53	Abrazadera (Ø5)
34	956388	R34-SOPLA-53	Tornillo Allen (M5X16)
35	956389	R35-SOPLA-53	Sello (Diam 97X3.5X104)
36	956390	R36-SOPLA-53	Botón de retroceso
37	956391	R37-SOPLA-53	Tuerca M5
38	956392	R38-SOPLA-53	Tornillo Allen (M5x35)





B



C

No.	Código	Clave	Descripción
1	956393	R1M-SOPLA-53	Tuerca M8
3	956394	R3M-SOPLA-53	Tornillo Allen (M5X25)
4	956395	R4M-SOPLA-53	Bobina
6	956396	R6M-SOPLA-53	Rotor
7	956397	R7M-SOPLA-53	Tornillo Allen (M5X30)
8	956398	R8M-SOPLA-53	Arandela de baquelita (Diam 5X12X4)
9	956399	R9M-SOPLA-53	Sello de aceite (Diam 15X30X7)
10	956400	R10M-SOPLA-53	Balero 6202
11	956401	R11M-SOPLA-53	Cárter delantero
12	956402	R12M-SOPLA-53	Perno (5X10)
13	956403	R13M-SOPLA-53	Cigüeñal con biela
14	956404	R14M-SOPLA-53	Junta del cárter
15	956405	R15M-SOPLA-53	Cárter trasero
16	956406	R16M-SOPLA-53	Sello de aceite (Diam 12X22X7)
17	956407	R17M-SOPLA-53	Soporte del carburador
18	956408	R18M-SOPLA-53	Cubierta del motor
19	956409	R19M-SOPLA-53	Tornillo (M4X18)
20	956410	R20M-SOPLA-53	Placa de accionamiento de arranque
21	956411	R21M-SOPLA-53	Sistema de arranque
22	956412	R22M-SOPLA-53	Tornillo Allen (M5X20)
23	956413	R23M-SOPLA-53	Cubierta superior
24	956414	R24M-SOPLA-53	Tornillo Allen (M5X14)
25	956415	R25M-SOPLA-53	Junta del carburador
26	956416	R26M-SOPLA-53	Carburador
27	956417	R27M-SOPLA-53	Cubierta interior del filtro de aire
27.1	956418	R27.1M-SOPLA-53	Palanca de ahogador
27.2	956419	R27.2M-SOPLA-53	Base del filtro de aire
27.3	956420	R27.3M-SOPLA-53	Leva de ahogador
27.4	956421	R27.4M-SOPLA-53	Tornillo (St 4X13)
28	956422	R28M-SOPLA-53	Bulbo Cebador
29	956423	R29M-SOPLA-53	Placa interior del filtro de aire
30	956424	R30M-SOPLA-53	Buje (Diam 5X7X5)
31	ACC		Tornillo Allen (M5X50)
32	ACC		Filtro de esponja no tejida
33	ACC		Esponja para filtro de aire+papel




C



D

No.	Código	Clave	Descripción
34	956426	R34M-SOPLA-53	Cubierta exterior del filtro de aire
35	956427	R35M-SOPLA-53	Perilla (M5X17)
36	956428	R36M-SOPLA-53	Junta del soporte del carburador
37	956429	R37M-SOPLA-53	Placa del tubo de entrada
38	956430	R38M-SOPLA-53	Cilindro
39	956431	R39M-SOPLA-53	Escudo contra el viento
40	956432	R40M-SOPLA-53	Bujía
41	956433	R41M-SOPLA-53	Tornillo Allen (M5X8)
42	956434	R42M-SOPLA-53	Seguro de pistón
43	956435	R43M-SOPLA-53	Perno pistón (Diam 6x10x36)
44	956436	R44M-SOPLA-53	Balero de agujas KBK (10X13X15)
45	956437	R45M-SOPLA-53	Pistón
46	956438	R46M-SOPLA-53	Anillo de pistón
47	956439	R47M-SOPLA-53	Junta del cilindro
48	956440	R48M-SOPLA-53	Junta del escape
49	956441	R49M-SOPLA-53	Escape
51	956442	R51M-SOPLA-53	Arandela plana (Diam 6X15X1)
52	956443	R52M-SOPLA-53	Tornillo Allen (M6X60)
53	956444	R53M-SOPLA-53	Tornillo Allen con arandelas (M5X16)
55	956445	R55M-SOPLA-53	Cuña
56	956446	R56M-SOPLA-53	Manguera (115mm)



D

