

No.	Código	Clave	Descripción
1	960239	R1-BASE-40U	Ensamble de plato con grapas
2	960240	R2-BASE-40U	Tornillo cabeza Phillips (St4x12)
3	960241	R3-BASE-40U	Base con ensamble de burbuja de nivel, placas para batería
4	960242	R4-BASE-40U	Ensamble de teclado y carcasa superior
5	960243	R5-BASE-40U	Pantalla frontal y trasera con arnés
6	960244	R6-BASE-40U	Tornillo cabeza Phillips (St3x8)
7	960245	R7-BASE-40U	Teclado con arnés
10	960246	R10-BASE-40U	Base del teclado
11	960247	R11-BASE-40U	Batería 4 V/ 4 Ah
12	960248	R12-BASE-40U	Soporte de batería
13	960249	R13-BASE-40U	Tornillo cabeza Phillips (St4X10)
14	960250	R14-BASE-40U	Tarjeta principal
15	960251	R15-BASE-40U	Cables para batería
16	960252	R16-BASE-40U	Tornillo cabeza Allen (M6x16)
17	960253	R17-BASE-40U	Soporte de plato
18	960254	R18-BASE-40U	Celda de carga
19	960255	R19-BASE-40U	Placa de soporte
19.1	960256	R19.1-BASE-40U	Placa de celda
19.2	960257	R19.2-BASE-40U	Tornillo cabeza Phillips (St4X11)
21	960258	R21-BASE-40U	Juego de cables
22	960259	R22-BASE-40U	Interruptor
23	960260	R23-BASE-40U	Conector de cargador
24	960261	R24-BASE-40U	Tapa de baterías
25	960262	R25-BASE-40U	Patas de base

