


A

No.	Código	Clave	Descripción
1	957623	R1-SISI-20AS	Mango izquierdo/derecho
2	957624	R2-SISI-20AS	Carcasa de motor izquierda/derecha
3	957625	R3-SISI-20AS	Resorte del boton de bloqueo
4	957626	R4-SISI-20AS	Botón de bloqueo del interruptor
5	957627	R5-SISI-20AS	Interruptor
6	957628	R6-SISI-20AS	Tarjeta de alimentación
7	957629	R7-SISI-20AS	Terminal de batería
8	957630	R8-SISI-20AS	Arnes-linea roja 290mm (16AWG)
9	957631	R9-SISI-20AS	Arnes-linea negra 220mm (16AWG)
12	957632	R12-SISI-20AS	Motor
13	957633	R13-SISI-20AS	Eje de transferencia
14	957634	R14-SISI-20AS	Tornillo con arandelas (M4X16)
15	957635	R15-SISI-20AS	Soporte de motor
16	957636	R16-SISI-20AS	Tornillo con arandelas (M4X8)
17	957637	R17-SISI-20AS	Seguro "C" (Ø22X27X1)
18	957638	R18-SISI-20AS	Piñon
19	957639	R19-SISI-20AS	Balero 6000
20	957640	R20-SISI-20AS	Seguro "C" (Ø9.5X12X1)
21	957641	R21-SISI-20AS	Caja de engranes
22	957642	R22-SISI-20AS	Tornillo con arandela (M5X16)
23	957643	R23-SISI-20AS	Cubierta de la caja de engranajes
24	957644	R24-SISI-20AS	Buje (Ø7X13X7.5)
25	957645	R25-SISI-20AS	Tapa de engranaje
26	957646	R26-SISI-20AS	Perno (7X16)
27	957647	R27-SISI-20AS	Engrane
28	957648	R28-SISI-20AS	Placa de prensa de rodamiento
29	957649	R29-SISI-20AS	Soporte 1
30	957650	R30-SISI-20AS	Ensamble de eje porta segueta
31	957651	R31-SISI-20AS	Soporte 2
32	957652	R32-SISI-20AS	Eje central
33	957653	R33-SISI-20AS	Arandela plana (Ø10X16X1)
35	957654	R35-SISI-20AS	Seguro "C" (Ø18.5X23X1)
36	957655	R36-SISI-20AS	Balero 608
37	957656	R37-SISI-20AS	Arandela plana (Ø5X14X1)
38	957657	R38-SISI-20AS	Tornillo con arandelas (M5X12)
40	957658	R40-SISI-20AS	Seguro
41	957659	R41-SISI-20AS	Placa de prensa
43	957660	R43-SISI-20AS	Placa de soporte
45	957661	R45-SISI-20AS	Tornillo (St3.5X16)
46	957662	R46-SISI-20AS	Seguro "E" (Ø5X10X1)
48	957663	R48-SISI-20AS	Palanaca de liberación



A

