

CLAVE: EBA-875
CÓDIGO: 10938

 ▶ CONSULTA LA FICHA TÉCNICA DANDO CLIC [AQUÍ](#)

NO.	CÓDIGO	CLAVE	DESCRIPCIÓN
1	914471	R1-EBA-875	Roto (acero-plástico)
1.1	914472	R1.1-EBA-875	Aspas de ventilador (plástico)
2	914473	R2-EBA-875	Campo (acero-cobre-plástico)
3	914474	R3-EBA-875	Interruptor (plástico-acero)
4	914475	R4-EBA-875	Cable de alimentación (plástico-cobre)
5	914476	R5-EBA-875	Balero de bolas 6203RZ
6	914477	R6-EBA-875	Capacitador 12μ (plástico-cobre)
7	914478	R7-EBA-875	Placa sostén de interruptor (acero)
8	914479	R8-EBA-875	Soporte capacitador (acero)
11	914480	R11-EBA-875	Sostén de cable (plástico)
12	914481	R12-EBA-875	Tornillo M8x12 (acero)
13	914482	R13-EBA-875	Rondana plana Ø8 (acero)
13.1	914483	R13.1-EBA-875	Rondana de presión Ø8 (acero)
14	914484	R14-EBA-875	Sujetador (acero)
15	914485	R15-EBA-875	Base (acero)
16	914486	R16-EBA-875	Tornillo hexagonal M6x20 (acero)
17	914487	R17-EBA-875	Rondana de presión Ø6 (acero)
18	914488	R18-EBA-875	Cubierta final (aluminio)
19	914489	R19-EBA-875	Carcasa de moteo (acero)
20	914490	R20-EBA-875	Tornillo standard M5x16 (acero)
21	914491	R21-EBA-875	Rondana de presión Ø5 (acero)
22	914492	R22-EBA-875	Guarda exterior izquierdo (acero)
23	914493	R23-EBA-875	Tuerca cuerda izquierda M12 (acero)
24	914494	R24-EBA-875	Brida (acero)
25	914495	R25-EBA-875	Tornillo standard M5x12 (acero)
26	914496	R26-EBA-875	Protector de ojos (acrílico)
27	914497	R27-EBA-875	Guarda interior izquierda (acero)
28	914498	R28-EBA-875	Soporte izquierdo (acero)
29	914499	R29-EBA-875	Guarda exterior derecha (acero)
30	914500	R30-EBA-875	Tuerca cuerda derecha M12 (acero)
31	914501	R31-EBA-875	Guarda interior derecha (acero)
32	914502	R32-EBA-875	Soporte derecho (acero)
33	914503	R33-EBA-875	Soporte protector de ojos derecho (acero)
34	914504	R34-EBA-875	Placa base (acero)
35	914505	R35-EBA-875	Pata de hule
36	914506	R36-EBA-875	Placa fijadora (acero)
37	914507	R37-EBA-875	Aislante de hule
38	914508	R38-EBA-875	Capuchón (plástico-acero)
41	914509	R41-EBA-875	Rondana dentada Ø5 (acero)
44	914510	R44-EBA-875	Rondana dentada interior Ø5 (acero)
45	914511	R45-EBA-875	Tornillo Standart M5X6 (acero)
46	914512	R46-EBA-875	Perilla de ajuste M8x14 (acero)
47	914513	R47-EBA-875	Rondana plana Ø5 (acero)
48	914514	R48-EBA-875	Tornillo Standard M5x10 (acero)
49	914515	R49-EBA-875	Soporte protector de ojos izquierdo (acero)
50	914516	R50-EBA-875	Seguro de protector (acero)
52	914517	R52-EBA-875	Tuerca M6 (acero)
54	914518	R54-EBA-875	Rondana plana Ø6 (acero)
55	914519	R55-EBA-875	Tornillo cuello cuadrado (acero) M6x12
56	914520	R56-EBA-875	Tuerca M5 (acero)
59	914521	R59-EBA-875	Tornillo hexagonal M6x10 (acero)
61	914522	R61-EBA-875	Soporte apoyo derecho (acero)
62	914523	R62-EBA-875	Soporte apoyo izquierdo (acero)

Nota importante:

No se aceptan devoluciones de máquinas eléctricas, de gasolina, hidráulicas y mecánicas. Cualquier problema será analizado por el Centro de Servicio para cotizar compostura o arreglar por garantía. Si tiene algún problema de servicio en este tipo de máquinas, equipos o refacciones por parte de nuestra sucursal favor de reportarlo al: 01-800-01-87-87-37 o vía e-mail a servicio@truper.com

Todos los Derechos Reservados, D.R., ©, TRUPER, S.A. de C.V. 2022. Queda prohibida la reproducción total o parcial, sin la autorización previa, expresa y por escrito de su titular

