

**CLAVE: ESMA-4-1/2NX CÓDIGO: 16454**

NO.	CÓDIGO	CLAVE	DESCRIPCIÓN
1	-901015	R1-ESMA-4-1/2NX	Llave de disco
2	901023	R2-ESMA-4-1/2NX	Brida exterior
3	901039	R3-ESMA-4-1/2NX	Brida interior
4	901050	R4-ESMA-4-1/2NX	Tornillo M4x8
5	901051	R5-ESMA-4-1/2NX	Arandela de presión
6	901065	R6-ESMA-4-1/2NX	Cubierta de la guarda
7	901066	R7-ESMA-4-1/2NX	Guarda protectora
8	901174	R8-ESMA-4-1/2NX	Arandela ondulada
9	901175	R9-ESMA-4-1/2NX	Flecha o eje
10	901176	R10-ESMA-4-1/2NX	Cuña
11	901177	R11-ESMA-4-1/2NX	Tornillo M4X16
12	901178	R12-ESMA-4-1/2NX	Arandela de presión
13	901179	R13-ESMA-4-1/2NX	Tapa de caja de engrane
14	901180	R14-ESMA-4-1/2NX	Anillo de felpa
15	901181	R15-ESMA-4-1/2NX	Balero 6002 rs
16	901182	R16-ESMA-4-1/2NX	Arandela plana
17	901183	R17-ESMA-4-1/2NX	Tornillo M4X10
18	901184	R18-ESMA-4-1/2NX	Engrane
19	901185	R19-ESMA-4-1/2NX	Balero de agujas
20	901186	R20-ESMA-4-1/2NX	Anillo "E"
21	901187	R21-ESMA-4-1/2NX	Mango auxiliar
22	901188	R22-ESMA-4-1/2NX	Tornillo M4X20
23	901189	R23-ESMA-4-1/2NX	Buje
24	901190	R24-ESMA-4-1/2NX	Resorte de seguro
25	901191	R25-ESMA-4-1/2NX	Botón seguro de flecha
26	901192	R26-ESMA-4-1/2NX	Caja de engranes
27	901193	R27-ESMA-4-1/2NX	Tuerca
28	901194	R28-ESMA-4-1/2NX	Piñón
29	901195	R29-ESMA-4-1/2NX	Balero 6201 rs
30	901196	R30-ESMA-4-1/2NX	Arandela plana
31	901197	R31-ESMA-4-1/2NX	Tornillo M4X10
33	901198	R33-ESMA-4-1/2NX	Armadura
34	901199	R34-ESMA-4-1/2NX	Tornillo St4.2X78
35	901200	R35-ESMA-4-1/2NX	Protector de polvo
36	901201	R36-ESMA-4-1/2NX	Balero 608 rs
37	901202	R37-ESMA-4-1/2NX	Cubierta de balero
38	901203	R38-ESMA-4-1/2NX	Cubierta de ventilador
39	901204	R39-ESMA-4-1/2NX	Campo
40	901205	R40-ESMA-4-1/2NX	Carcaza de motor
41	901206	R41-ESMA-4-1/2NX	Terminales
42	901207	R42-ESMA-4-1/2NX	Interruptor
43	901208	R43-ESMA-4-1/2NX	Tornillo con rondana incrustada
44	901209	R44-ESMA-4-1/2NX	Tapa de carbones izq
45	901210	R45-ESMA-4-1/2NX	Carcaza de mango izq.
46	901211	R46-ESMA-4-1/2NX	Pieza epóxica
47	901212	R47-ESMA-4-1/2NX	Carbones
48	901213	R48-ESMA-4-1/2NX	Porta carbones
49	901214	R49-ESMA-4-1/2NX	Arandela plana
50	901215	R50-ESMA-4-1/2NX	Arandela de presión
51	901216	R51-ESMA-4-1/2NX	Tornillo St 2.2X9
52	901217	R52-ESMA-4-1/2NX	Tornillo 3.5X8
53	901218	R53-ESMA-4-1/2NX	Conexión hembra 1
54	901219	R54-ESMA-4-1/2NX	Conexión hembra 2
55	901220	R55-ESMA-4-1/2NX	Conexión "0" 1
56	901221	R56-ESMA-4-1/2NX	Conexión "0" 2
57	901222	R57-ESMA-4-1/2NX	Tornillo
58	901223	R58-ESMA-4-1/2NX	Carcaza de mango der
59	901224	R59-ESMA-4-1/2NX	Tornillo M4X20
60	901225	R60-ESMA-4-1/2NX	Tapa de carbones der
61	901226	R61-ESMA-4-1/2NX	Tornillo St 3.5X16
62	901227	R62-ESMA-4-1/2NX	Opresor de cable
63	901228	R63-ESMA-4-1/2NX	Protector de cable
64	901229	R64-ESMA-4-1/2NX	Cable de alimentación



► CONSULTA LA FICHA TÉCNICA DANDO CLIC [AQUÍ](#)

**Nota importante:**

No se aceptan devoluciones de máquinas eléctricas, de gasolina, hidráulicas y mecánicas. Cualquier problema será analizado por el Centro de Servicio para cotizar compostura o arreglar por garantía. Si tiene algún problema de servicio en este tipo de máquinas, equipos o refacciones por parte de nuestra sucursal favor de reportarlo al: 01-800-01-87-87-37 o vía e-mail a [servicio@truper.com](mailto:servicio@truper.com)

Todos los Derechos Reservados, D.R., ©, TRUPER, S.A. de C.V. 2020. Queda prohibida la reproducción total o parcial, sin la autorización previa, expresa y por escrito de su titular

