

NO.	CÓDIGO	CLAVE	DESCRIPCIÓN
1	921168	R1-COMP-240LH	Tornillo M6 x 45 (acero)
2	921169	R2-COMP-240LH	Rondana de presión 5 (acero)
3	921170	R3-COMP-240LH	Conector triple angular (acero)
4	921171	R4-COMP-240LH	Tapa de cilindro (aluminio)
5	921172	R5-COMP-240LH	Junta tapa de cilindro (cartón)
6	921173	R6-COMP-240LH	Placa de válvula (acero)
7	921174	R7-COMP-240LH	Hoja de válvula (aluminio)
8	921175	R8-COMP-240LH	Junta de aluminio (aluminio)
9	921176	R9-COMP-240LH	Junta de válvula (cartón)
10	921177	R10-COMP-240LH	Cilindro (aluminio)
11	921178	R11-COMP-240LH	Junta de cilindro (cartón)
12	921179	R12-COMP-240LH	Anillo de pistón (acero)
13	921180	R13-COMP-240LH	Anillo de aceite (acero)
14	921181	R14-COMP-240LH	Pistón (aluminio)
15	921182	R15-COMP-240LH	Perno de pistón (acero)
16	921183	R16-COMP-240LH	Seguro "C" (acero)
17	921184	R17-COMP-240LH	Biela (aluminio)
18	921185	R18-COMP-240LH	Tapón de aceite (plástico)
18.1	904933	R18.1-COMP-60LB	Tapón de aceite (plástico)
19	921186	R19-COMP-240LH	Carter (aluminio)
19.1	906901	R19.1-COMP-60LB	Junta (plástico)
20	921187	R20-COMP-240LH	Conector de descarga ángulo derecho (acero)
21	921188	R21-COMP-240LH	Nivel de aceite (plástico)
22	921189	R22-COMP-240LH	Tornillo de drenaje de aceite (acero)
23	906906	R23-COMP-60LB	Tuerca Hex. M8 (metal)
24	906907	R24-COMP-60LB	Rondana de presión 8mm (metal)
25	921193	R25-COMP-240LH	Birlo M8 x 32 (acero)
26	921194	R26-COMP-240LH	Balero 6204-2RS (acero)
27	921195	R27-COMP-240LH	Cigüeñal (acero)
28	921196	R28-COMP-240LH	Balero 6205-2RS (acero)
29	921197	R29-COMP-240LH	Sello de aceite (hule)
30	921822	R30-COMP-240LH	Soporte de guarda (acero)
31	921823	R31-COMP-240LH	Soporte de balero (aluminio)
32	906915	R32-COMP-60LB	Tornillo M8 x 25 (acero)
32.1	921825	R32.1-COMP-240LH	Arandela (acero)
33	921838	R45-COMP-240LH	Arandela 10 (acero)
34	906945	R44.5-COMP-60LB	Tuerca M10 (acero)
36	921192	R24.1-COMP-240LH	Arandela 22 x 8.4 x 1.6 (acero)
39	919599	R39-COMP-60LB-D	Motor (aluminio, acero, cobre)
40	919600	R40-COMP-60LB-D	Capacitor de arranque 300 F (plástico, acero)
41	919601	R41-COMP-60LB-D	Capacitor de operación 110 F (plástico, acero)
42	921131	R36-COMP-120LV	Tapa de capacitores (plástico)
43	921132	R37-COMP-120LV	Tornillo ST 3.9 x 16 (acero)
44	919602	R44-COMP-60LB-D	Interruptor de sobrecarga 25 A (plástico, acero)
45	919603	R45-COMP-60LB-D	Interruptor de sobrecarga 15 A (plástico, acero)
46	919606	R46-COMP-60LB-D	Tuerca M3 (bronce)
47	919604	R47-COMP-60LB-D	Interruptor de cambio 127 V - 220 V (plástico, acero)
48	919608	R48-COMP-60LB-D	Tornillo M3 x 10 (acero)
49	921902	R49-COMP-60LB-D	Tubo de descarga (cobre)
50	921903	R40-COMP-240LV	Válvula anti-retorno (bronce)
51	921904	R41-COMP-240LV	Conector de ángulo derecho 1/8 (bronce)
52	921905	R42-COMP-240LV	Tubo de alivio (cobre)
53	919613	R53-COMP-60LB-D	Tanque 60L (acero)
54	906940	R44-COMP-60LB	Rueda 7" (plástico)
55	921840	R47-COMP-240LH	Polea de motor (acero)
55.2	906946	R45.1-COMP-60LB	Tuerca M5 (acero)
56	906941	R44.1-COMP-60LB	Perno especial (acero)
58	921908	R45-COMP-240LV	Arandela 8 (acero)
59	921909	R46-COMP-240LV	Tornillo M8 x 30 (acero)
60	921142	R47-COMP-120LV	Tornillo M5 x 35 (acero)
60.1	921911	R47.1-COMP-240LV	Tuerca M5 (acero)

**CLAVE: COMP-60LB-D CÓDIGO: 19391**


► CONSULTA LA FICHA TÉCNICA DANDO CLIC [AQUÍ](#)

**Nota importante:**

No se aceptan devoluciones de máquinas eléctricas, de gasolina, hidráulicas y mecánicas. Cualquier problema será analizado por el Centro de Servicio para cotizar compostura o arreglar por garantía. Si tiene algún problema de servicio en este tipo de máquinas, equipos o refacciones por parte de nuestra sucursal favor de reportarlo al: 01-800-01-87-87-37 o vía e-mail a [servicio@truper.com](mailto:servicio@truper.com)

Todos los Derechos Reservados, D.R., ©, TRUPER, S.A. de C.V. 2020. Queda prohibida la reproducción total o parcial, sin la autorización previa, expresa y por escrito de su titular

**COMPRESOR, LUBRICADO, DE BANDA, 60L, DUAL**

NO.	CÓDIGO	CLAVE	DESCRIPCIÓN
61	921143	R48-COMP-120LV	Arandela 5 (acero)
62	921144	R49-COMP-120LV	Soporte de guarda (plástico)
63	921850	R53-COMP-240LH	Guarda (acero)
64	921851	R54-COMP-240LH	Banda (hule)
65	921852	R55-COMP-240LH	Polea de compresor (aluminio)
66	921061	R57-COMP-120LH	Válvula de drenado de tanque (latón)
67	921917	R53-COMP-240LV	Tuerca M10 (acero)
68	921919	R55-COMP-240LV	Pata de hule (hule)
69	921920	R55.1-COMP-240LV	Tornillo M8 x 30 (acero)
69.1	921152	R55.2-COMP-120LV	Arandela (acero)
70	906959	R56-COMP-60LB	Agarradera (acero)
71	906960	R57-COMP-60LB	Prisionero (acero)
72	921062	R61-COMP-120LH	Cable de alimentación 14 AWG/3C x 2m (plástico, acero, cobre)
73	921855	R58-COMP-240LH	Tuerca (acero)
74	921856	R59-COMP-240LH	Válvula reguladora (aluminio, plástico)
75	921926	R60-COMP-240LV	Válvula de salida (bronce)
76	921858	R61-COMP-240LH	Válvula de seguridad (bronce)
77	921859	R62-COMP-240LH	Manómetro (plástico, acero)
78	921068	R67-COMP-120LH	Presostato (plástico, acero)
79	921861	R64-COMP-240LH	Filtro de aire (acero)
80	921862	R65-COMP-240LH	Tubo conector (cobre)
81	921863	R66-COMP-240LH	Cable de alimentación interna 14 AWG/3C + 1m (plástico, acero, cobre)

**CLAVE: COMP-60LB-D CÓDIGO: 19391**


► CONSULTA LA FICHA TÉCNICA DANDO CLIC [AQUÍ](#)

**Nota importante:**

No se aceptan devoluciones de máquinas eléctricas, de gasolina, hidráulicas y mecánicas. Cualquier problema será analizado por el Centro de Servicio para cotizar compostura o arreglar por garantía. Si tiene algún problema de servicio en este tipo de máquinas, equipos o refacciones por parte de nuestra sucursal favor de reportarlo al: 01-800-01-87-87-37 o vía e-mail a [servicio@truper.com](mailto:servicio@truper.com)

Todos los Derechos Reservados, D.R., ©, TRUPER, S.A. de C.V. 2020. Queda prohibida la reproducción total o parcial, sin la autorización previa, expresa y por escrito de su titular

