


A

No.	Código	Clave	Descripción
1	958577	R1-DIMI-20AS	Tornillo Allen (St4X30)
2	958578	R2-DIMI-20AS	Caja de engranes
3	958579	R3-DIMI-20AS	Sello de hule (Ø28X2.8)
4	958580	R4-DIMI-20AS	Casquillo del eje (Ø8X26X17.5)
5	958581	R5-DIMI-20AS	Arandela plástica (Ø19X37X2.8)
6	958582	R6-DIMI-20AS	Barril
7	958583	R7-DIMI-20AS	Balín (Ø3.5)
8	958584	R8-DIMI-20AS	Seguro "C" (10.5X13X1.2)
9	958585	R9-DIMI-20AS	Arandela Plana (Ø12X15X1)
10	958586	R10-DIMI-20AS	Resorte del barril
11	958587	R11-DIMI-20AS	Yunque
12	958588	R12-DIMI-20AS	Balín (Ø5.5)
13	957869	R13-DIMI-20AS	Boque de impacto
14	958590	R14-DIMI-20AS	Balín (Ø4)
15	958591	R15-DIMI-20AS	Arandela plana (Ø24X32X1)
16	958592	R16-DIMI-20AS	Resorte
17	958593	R17-DIMI-20AS	Flecha porta engranes
18	958594	R18-DIMI-20AS	Engrane
19	958595	R19-DIMI-20AS	Perno (4X10)
20	958596	R20-DIMI-20AS	Arandela plana (Ø16.8X28X.5)
21	958597	R21-DIMI-20AS	Arandela plana (Ø43X49X.5)
22	958598	R22-DIMI-20AS	Cremallera de engranes
23	958599	R23-DIMI-20AS	Junta de la caja de engranes (Ø49)
24	958600	R24-DIMI-20AS	Balero 6902
25	958601	R25-DIMI-20AS	Cubierta de engranes
30	958602	R30-DIMI-20AS	Campo
31	958603	R31-DIMI-20AS	Cubierta Trasera
33	958604	R33-DIMI-20AS	Tornillo (St3X16)
37	958605	R37-DIMI-20AS	Panel de posición
38	958606	R38-DIMI-20AS	Barra de Cambio de Sentido
41	958607	R41-DIMI-20AS	Juego de Carcasas
104	958608	R104-DIMI-20AS	Ensamble de interruptor
106	958609	R106-DIMI-20AS	Ensamble de rotor



A



Línea de comunicación directa
CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO TRUPER
800-018-7873 En México