


10067
BOMEX-25

ARMADO DE LA MANIVELA CON LA BOMBA

1. Afloje el tornillo de la manivela (A).
2. Ensamble la manivela al eje de metal de la bomba hasta hacer coincidir el orificio del eje con el orificio de la manivela donde se colocará el tornillo (A).
3. Atornille y apriete el tornillo de la manivela (A).



NOTA: Para verificar que el armado es correcto, el mango de plástico debe girar libremente en el eje roscado de metal.

ARMADO DE TUBO

1. Ensamble la tuerca de fijación con el tubo uno de acuerdo al diagrama.
2. Arme el tubo uno con el tubo dos (Coloque cinta sella-rosca).
3. Monte el tercer tubo junto con el tubo 2 (Use cinta sella-rosca para un mejor ensamble).
4. Coloque el filtro al tubo tres como se muestra en el diagrama.
5. A la parte roscada del tubo uno se le debe colocar cinta sella rosca para realizar el ensamble con el cuerpo de la bomba.



MODO DE USO

1. Introduzca el tubo de la bomba en el tambo y enrosque la tuerca de fijación.
2. Gire la manivela en el sentido que indica la flecha del cuerpo de la bomba para extraer el líquido.
3. Se extrae 0.3 litros por cada bombeo.

Lubricación:

Rocíe sobre el cuerpo de la bomba un lubricante de teflón. En caso de bombear solvente, se debe lubricar la bomba una vez por semana o más, dependiendo del uso. Después de cada uso, se debe enjuagar por completo con un solvente adecuado al material que se bombee.

Este producto está garantizado por 10 años contra defectos de fabricación, funcionamiento y mano de obra. Para hacer válida la garantía o adquirir partes o refacciones, deberá presentar el producto en Corregidora 35, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc, CDMX C.P. 06060 o en el establecimiento donde lo compró. Para dudas o comentarios consulte www.truper.com o llame al 800 018 7873. Made in/Hecho en China. Importado por Truper, S.A. de C.V. Parque Industrial 1, Parque Industrial Jilotepec, Jilotepec, Edo. de Méx. C.P. 54257.



Fecha de compra:


Bomba manual extractora PARA ACEITES Rotary barrel pump

0.3 L

Litros por bombeo
10 oz per rotation



Tubo de succión desmontable en 3 piezas
Three-piece suction tube



Facilita su almacenamiento y transporte
Easy storage and transportation



10067
BOMEX-25

Bomba manual extractora PARA ACEITES Rotary barrel pump

Cuerpo de hierro y tubo de acero
Para usarse con:
Aceite, Petróleo,
Queroseno y Diesel

Cast iron body and steel tube
Use with: Oil, Kerosene, Diesel and Petroleum-based fluids

0.3 L
Litros por bombeo
10 oz per rotation



INCLUYE
Tubo ajustable para tambo de hasta 200 L
INCLUDES
53 gal
Adjustable suction pipe

1 m (40")
Longitud máxima
Max. length

(32 mm)
1 1/4"
Diámetro
Diameter

CONT.:
1 BOMBA CON TUBO

10 años
Garantía
Warranty

CARACTERÍSTICAS



Flujo: 0.3 litros por bombeo
Peso: 3.4 kg (7.4 lb)
Longitud del tubo: 1 m (40")
Tambo: Hasta 200 litros (53 galones)

INSTRUCTIVO

Lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar la bomba.

ANTES DE USAR LA BOMBA




- 1- Ponga cinta sella roscas (NO INCLUIDA) en la cuerda que une el tubo de succión con el cuerpo de la bomba.
- 2- Asegúrese de que quede bien sellada la unión del tubo con el cuerpo de la bomba, ya que si succiona aire por esta parte, disminuye la probabilidad de que la bomba funcione correctamente.



PURGUE LA BOMBA

Después de ensamblar el tubo de succión, debe purgar la bomba. Es mejor si lo hace una vez que la bomba ya esté instalada en el tambo que contiene el líquido que va a bombear.

- 1- Para purgar la bomba desenrosque el tubo de descarga del cuerpo de la bomba.
- 2- Llene el cuerpo con el líquido que se va a bombear.
- 3- Una vez llena la bomba, coloque nuevamente el tubo de descarga.
- 4- Gire la manivela varias veces para eliminar el vacío interno y el líquido comience a fluir.



MANTENIMIENTO

Algunas aplicaciones, condensación o agua en fluidos causarán acumulación de residuos dentro de la bomba, esto podría provocar que la bomba se atasque. Generalmente se podrá desatascar la bomba si se introduce aceite en la apertura del tubo y se mueve la manivela varias veces.

Se recomienda también hacer limpieza de la bomba antes y después de su uso, especialmente si se dejó almacenada por períodos largos de tiempo, adicional es recomendable poner cinta sella roscas en la cuerda del tubo vertedor para evitar fugas durante su uso.

ADVERTENCIA

NO USAR CON THINNER, AGUA O LÍQUIDOS CORROSIVOS