

ANTES DE USAR LEA EL INSTRUCTIVO**Instrucciones**

1. Encendido / Apagado: Presione el botón de encendido ubicado en la parte superior de la linterna.
2. Para activar el modo sensor, oprima el interruptor de sensor y mueva su mano frente a la recepción del sensor.
3. Cuando se requiera cargar la pila conecte el cable C a la linterna y después a la red eléctrica.

Solución de problemas

- Si su linterna no enciende o no se queda encendida, cargue las pilas.
- Toda corrosión formada por alguna sustancia, deberá eliminarse cuidadosamente.

Especificaciones

USB 5 V c.c. 1 000 mA Emplea 1 pila recargable de 3.7 V c.c. 1200 mAh Li-ION (incluidas en el interior de la linterna)
Distancia: 40 m

Duración led lateral:

Alto Flujo luminoso: 125 lm
Bajo Flujo luminoso: 70 lm
Duración: 4 h

Duración tira led:

Flujo luminoso: 350 lm
Duración: 3.5 h

Mantenimiento

Para limpiar el polvo del lente, utilizar un cepillo pequeño o un aerosol de aire para desempolvar.

Garantía. Duración: 1 año. Cobertura: piezas, componentes y mano de obra contra defectos de fabricación o funcionamiento, excepto si se usó en condiciones distintas a las normales; cuando no fue operado conforme instructivo; fue alterado o reparado por personal no autorizado por Truper®. Para hacer efectiva la garantía presente el producto, póliza sellada o factura o recibo o comprobante, en el establecimiento donde lo compró o en Corregidora 35, Centro, Cuauhtémoc, CDMX, 06060, donde también podrá adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios. Incluye los gastos de transportación del producto que deriven de su cumplimiento de su red de servicio. Tel. 800-018-7873. Made in/Hecho en China. Importador TRUPER, S.A. de C.V. Parque Industrial 1, Parque Industrial Jilotepec, Jilotepec, Edo. de Méx. C.P. 54257, Tel. 761 782 9100. WWW.TRUPER.COM

Sello del establecimiento comercial.
Fecha de entrega:



02-2024