

INSTRUCTIVO

⚠ ADVERTENCIA Lea y siga todas las instrucciones de seguridad y operación antes de usar la herramienta.

¡IMPORTANTE!

Para evitar lesiones o daños al utilizar el equipo, se deben observar ciertas reglas de seguridad. Por favor lea con cuidado y por completo el instructivo y las reglas de seguridad. Para tener la información disponible, guarde este instructivo en un lugar seguro. En caso de dar este equipo a otra persona, entregue también este instructivo y reglas de seguridad.

No nos haremos responsables por daños o accidentes surgidos de la falta de seguimiento a este instructivo y a las reglas de seguridad.

REGLAS DE SEGURIDAD

Instrucciones de seguridad para trabajar con aire comprimido y pistolas de aire.



- ¡Riesgo de quemaduras! Durante la operación las compresoras y los cables pueden alcanzar altas temperaturas. Evite el contacto con ellas.



- Los gases y vapores aspirados por la compresora deben estar libres de elementos que puedan causar fuego o explosión dentro del equipo.

- Cuando desconecte el empalme para la manguera, sostenga el elemento de empalme en su mano para prevenir alguna lesión debido al latigazo de la manguera.



- Utilice goggles cuando trabaje con la pistola de aire. Los cuerpos extraños y partes expulsadas pueden ocasionar lesiones.

- Nunca apunte hacia las personas con la pistola de aire. No se utilice para limpiar la ropa que lleve puesta.

COMPONENTES

- 1) Perilla de control
- 2) Manómetro
- 3) Cuerpo del filtro
- 4) Tuerca de fijación del regulador
- 5) Tornillo de purga

Saque el regulador e inspeccione que no presente daños o partes sueltas.

USO

Diseñado para regular la presión en el aire comprimido, filtrar partículas y humedad.

ENSAMBLE

El dispositivo debe conectarse en la dirección que marca la flecha en la salida de aire de la compresora. Se puede fijar el dispositivo a la pared, con el montaje de pared.

Conexión con conectores rápidos (Se venden por separado TRUPER y PRETUL)

Presione la boquilla roscada de la manguera de aire comprimido en el empalme de liberación rápida. La manga botará hacia adelante de manera automática.

DESCONEXIÓN

Jale hacia atrás la manga y quite la manguera.

¡IMPORTANTE! Cuando desconecte el empalme para la manguera, sostenga el elemento de empalme en su mano para prevenir alguna lesión debido al latigazo de la manguera.



La manguera de aire comprimido está equipada con un empalme con seguro rápido al cual se pueden conectar accesorios, tal como se describió anteriormente.

POSICIONES Y OPERACIÓN

1. Cierre todas las salidas (la compresora está en operación).
2. Jale la perilla de control (1)
3. Gire la perilla a la derecha hasta que el manómetro (2) muestre la presión deseada.
4. Después de ajustar la presión, la perilla de control se presiona hacia abajo nuevamente.
5. Los conectores con rosca en la parte frontal y trasera son para añadir los manómetros. Dependiendo de la instalación, la conexión opuesta debe sellarse con un tapón ciego.
6. La clasificación de la escala en el manómetro deberá estar sobre el valor de la última presión. En caso que se acumule agua en la ventana, deberá drenarse a través del tornillo de drenaje (5).

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

LIMPIEZA

- Mantenga el dispositivo libre de polvo y de basura. Límpielo con un trapo limpio o con aire comprimido a presión baja.
- Es recomendable limpiar el dispositivo después de cada uso.
- Limpie regularmente el dispositivo con un trapo húmedo y jabón suave. No utilice agentes limpiadores o solventes ya que son agresivos a las partes plásticas.

MANTENIMIENTO

El equipo no tiene partes interiores que requieran mantenimiento adicional.