

VOLTECK
Basic



25088
EMP-102LB

Luminario
empotrado
Recessed fixture

LED


Luz de día
Daylight
6 500 K



Redondo
Round



No requiere
reemplazar bulbos
No bulbs to replace



CONT.:
1 PIEZA

Garantía. Duración: 1 año. Cobertura: piezas, componentes y mano de obra contra defectos de fabricación o funcionamiento, excepto si se usó en condiciones distintas a las normales; cuando no fue operado conforme instructivo; fue alterado o reparado por personal no autorizado por Truper®. Para hacer efectiva la garantía presente el producto, póliza sellada o factura o recibo o comprobante, en el establecimiento donde lo compró o en Corregidora 22, Centro, Cuauhtémoc, CDMX, 06060, donde también podrá adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios. Incluye los gastos de transportación del producto que deriven de su cumplimiento de su red de servicio. Tel. 800-018-7873. Made in/Hecho en China. Importador **Truper, S.A. de C.V.** Parque Industrial 1, Parque Industrial Jilotepec, Jilotepec, Edo. de Méx. C.P. 54257, Tel. 761 782 9100.

Sello del establecimiento comercial.
Fecha de entrega:

10-2022



VOLTECK
Basic

25088
EMP-102LB

ESPECIFICACIONES


Tensión: 120 V- - 240 V-
Frecuencia: 60 Hz
Corriente: 83 mA - 45 mA
Potencia: 12 W
Tiempo de vida: 20 000 h
Tipo de fuente de Luz: LED x 27
Flujo luminoso: 1150 lm
Luz de día: 6 500 K
Diseñado para operar correctamente en un intervalo de temperatura de -20 °C a 50 °C

Consumo de energía eléctrica

Consumo de energía 288 Wh/día
Por unidad de tiempo en condiciones normales de operación del aparato.

Consumo de energía en espera No aplica

En unidad de tiempo del aparato
Con base en 24 horas de uso continuo




Pantalla de poliestireno
Polystyrene cover

INSTRUCTIVO
LEA ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE INSTALAR
INSTRUCTIONS
READ THESE INSTRUCTIONS BEFORE INSTALLING

INSTALACIÓN
INSTALLATION


- ① Haga un orificio en el techo de 12 cm
Drill one hole in the ceiling with a diameter of 12 cm




- ② Identifique la línea y neutro de la instalación e inserte los cables al controlador de conectores.
Identify the phase and neutral of the installation and insert the cables into the connector driver.



- ③ Abrir los clips del luminario e insertarlo en el orificio del techo.
Open the clips of the luminaire and insert it into the hole in the ceiling.



- ④ Empuje el luminario hasta tocar el techo, soltar y comprobar que ha quedado fijo.
Push the luminaire until it touches the ceiling, release and check that it has been fixed.



NOM ANCE



Amigable con
el ambiente

Volteck Basic® es una marca de **TRUPER**