

LEA ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE INSTALAR:

1. Verifique que el área esté libre de humedad, para evitar una descarga eléctrica.
2. Desconecte la corriente eléctrica que alimenta el portalámpara de la lámpara incandescente.
3. Quite la lámpara existente tomándola de la base.
4. Conecte o inserte la lámpara incandescente tomándola de la base.
5. Encienda el interruptor.

⚠ ADVERTENCIA

No utilice la lámpara si el vidrio exterior de la bombilla está roto o rayado, ya que puede romperse durante el funcionamiento o en la instalación. Si el vidrio exterior se rompe, la lámpara podría continuar encendida, sin embargo, deje de usarla inmediatamente y reemplácela a la brevedad posible. No utilice la lámpara cerca de materiales inflamables o de aquellos que son afectados por la alta temperatura de operación.

El calor emitido por esta lámpara puede calmar los dolores musculares debido al exceso de ejercicio o al cansancio. El bulbo de la lámpara nunca deberá encontrarse a una distancia menor de 45 cm de la piel, ya que puede ocasionar serias quemaduras. No deberá utilizarse en niños, personas inválidas, dormidas, en estado inconsciente, con insensibilidad en la piel, baja presión sanguínea y/o erupciones en la piel.

Se recomienda utilizar portalámparas cerámico por las altas temperaturas que esta lámpara maneja, ya que una de plástico se podría derretir, debe estar diseñado para la tensión y potencia de operación indicada.

Desconecte la energía eléctrica y deje que la lámpara se enfríe antes de quitarla para evitar choque eléctrico o quemaduras al reemplazarla.

