


INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Partes incluidas




Herramientas necesarias




Antes de instalar el soporte de TV, identifique el tipo de VESA que tiene su televisión.

Si el VESA de la televisión es 100 o inferior, instalar de acuerdo a la OPCIÓN 1. Si el VESA es superior a 100, instale de acuerdo a la OPCIÓN 2.




Marque en la pared los orificios del soporte y realice la perforación. Posteriormente coloque los taquetes.




Monte el soporte sobre los orificios de montaje en la pared y ajústelo con los tornillos.

OPCIÓN 1




Coloque el soporte sobre la televisión ubicando los orificios de ambos y hágalos coincidir. Ajústelos con los tornillos indicados en el diagrama.




Ajuste el soporte al ángulo de inclinación deseado y apriételo con un desarmador para fijarlo en esa posición.


OPCIÓN 2



Agregue extensiones al soporte para ajustar dependiendo del tamaño de su TV. Coloque las extensiones metálicas a su soporte y ajústelos con los tornillos y tuercas.



Coloque el soporte con las extensiones en la televisión, ubicando los orificios de ambos y hágalos coincidir. Coloque los espaciadores plásticos entre la TV y el soporte. Ajuste con las rondanas y tornillos.



Ajuste el soporte al ángulo de inclinación deseado y apriételo con un desarmador para fijarlo en esa posición.

Este producto está garantizado por 1 año contra defectos de fabricación, funcionamiento y mano de obra. Para hacer válida la garantía o adquirir partes o refacciones, deberá presentar el producto en Corregidora 35, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc, CDMX C.P. 06060 o en el establecimiento donde lo compró. Para dudas o comentarios consulte www.truper.com o llame al 800 018 7873. Made in/Hecho in China. Importado por Truper, S.A. de C.V. Parque Industrial 1, Parque Industrial Jilotepec, Jilotepec, Edo. de Méx. C.P. 54257.

Fecha de compra:

ADVERTENCIA El no proveer una fuerza estructural adecuada a este componente puede resultar en heridas serias o daño al equipo. No lo instale cerca de una fuente de calor o la luz directa del sol, ya que puede resultar en daño a su equipo e incrementar el riesgo de fuego.

ATENCIÓN Antes de usar, lea el instructivo de operación cuidadosamente. Producto punzocortante, manéjese con precaución. Manténgase fuera del alcance de los niños.

CAUTION Before use read the operating manual carefully. Sharp-edged product, caution when handling. Keep out of reach of children.



7 506240 693260

