

### Instructivo

Lea cuidadosamente estas instrucciones y guárdelas para referencia futura.

#### INICIO

- Saque la cámara y sus accesorios de la caja.
- Retire cualquier etiqueta adherible del producto.
- Conserve el empaque hasta validar que incluya todas las piezas.

#### CONTENIDO DEL PAQUETE

- Cámara HD Smart Wi-Fi
- 1 cargador USB

#### ESPECIFICACIONES

**Cámara**  
Tensión: 5 V c.c.  
Corriente: 1.5 A  
Resolución: 2 megapíxeles

**Adaptador**  
**Entrada**  
Tensión: 100 V~ - 240 V~  
Frecuencia: 50 Hz / 60 Hz  
Corriente: 0.2 A

**Salida**  
Tensión: 5 V c.c.  
Corriente: 1.5 A  
Potencia: 7.5 W

#### CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- La cámara HD Smart Wi-Fi facilita vigilar tu hogar
- La aplicación (TuyaSmart) admite hasta 16 cámaras (se venden por separado)
- Resolución Full HD
- Fácil de instalar y configurar
- Visualiza tu hogar a través de tu teléfono
- Transmisión de video de alta definición
- Admite visión nocturna
- Audio bidireccional para comunicación
- Micrófono y altavoz incorporados
- Ranura para tarjeta de memoria Micro SD (TF) incorporada (admite tarjetas de hasta 128 GB, tarjeta de memoria no incluida)
- Aplicación disponible para iOS y Android

#### INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Mantenga la cámara alejada de fuentes de calor extremo o fuego.
- No utilice la cámara si se encuentra dañada de alguna manera.
- Las reparaciones de equipos eléctricos deben realizarse solo un electricista calificado. Reparaciones incorrectas pueden poner al usuario en riesgo grave.
- Mantenga la cámara libre de polvo, pelusa, etc.
- No utilice esta cámara para nada que no sea su uso previsto.
- Mantenga la cámara fuera del alcance de los niños.
- Este producto no es un juguete.
- No exponer a goteo o ingreso de agua. No situarse cerca de objetos llenos de líquidos, como vasos, cerca del aparato.

#### INSTRUCCIONES DE USO

Guía de inicio rápido  
Conecte el cable de la cámara al tomacorriente.  
Tomará unos 20 segundos para que la cámara se encienda.

#### COMPATIBILIDAD

Esta cámara WiFi de alta definición es compatible con la aplicación "TuyaSmart"


Esta cámara WiFi de alta definición y la aplicación son compatibles con dispositivos que utilizan iOS 8.0 en adelante con opción de WiFi, o Android 5.0 en adelante con opción a WiFi.

Este dispositivo actualmente no es compatible con bandas de WiFi de 5 GHz. Asegúrese que su teléfono esté conectado a la banda de WiFi de 2.4 Hz de su enrutador.

#### INSTRUCCIONES DE USO

##### INGRESO A LA APLICACIÓN:

1. Instale la aplicación "TuyaSmart" en su teléfono o tableta.
2. Abra la aplicación y registre su dispositivo. Seleccione el país, ingrese su correo electrónico, obtenga el código de verificación e ingrese la contraseña para confirmar.




##### GUÍA DE INSTALACIÓN:


1. Antes de encender la cámara, conecte el extremo micro USB del cable a la cámara y el extremo USB al adaptador de corriente. Enchufe directamente el adaptador a la toma de corriente.
  2. Conecte el extremo micro USB del cable al puerto micro USB de la cámara.
  3. Conecte el otro extremo del cable USB al adaptador.
  4. Enchufe el adaptador al tomacorriente.
- Nota:** Puede conectar el extremo USB del cable directamente a una fuente de alimentación USB, en vez de usar un adaptador de corriente.
5. Instale la cámara en el lugar deseado.

##### INCORPORACIÓN DE UNA NUEVA CÁMARA DE SEGURIDAD.


1. Encienda el WiFi del teléfono y conéctese a la red.
2. Conecte su cámara al tomacorriente.
3. Espere aproximadamente 20 segundos hasta que escuche un pitido, luego, después de 20-30 segundos, configure la red.
4. Para agregar una nueva cámara de seguridad, abra el menú principal (Mi hogar) de la aplicación de "TuyaSmart". En la parte superior derecha, presione el icono de "+" y "Agregar dispositivo". Enseguida seleccione la opción de "Cámara y bloqueo" y después "Cámara de seguridad inteligente (Wi-Fi)".
5. Asegúrese que la cámara esté encendida. Retire la etiqueta de plástico de la lente y seleccione "Siguiente".



6. Cuando vea que el indicador en la cámara está parpadeando rápidamente, seleccione "Siguiente".
7. Seleccione la misma red WiFi de su teléfono o tableta e ingrese la contraseña de la red; seleccione "Siguiente".
8. Seleccione "Continúe", su teléfono mostrará un código QR. Enseguida coloque su teléfono de 15 cm a 20 cm de distancia de la cámara para que esta pueda escanear el QR.



9. Seleccione "Escucho una señal" cuando la oiga. La cámara está intentando conectarse a la aplicación. Una vez que eso ocurra, la aplicación mostrará "Añadido con éxito" y "Cámara de seguridad agregada exitosamente" en un mensaje de voz.
10. Seleccione "Listo" para ver la transmisión en vivo a través de su cámara.



NOTA: La tarjeta microSD (no incluida) realizará grabaciones de eventos o grabaciones continuas. Al alcanzar su capacidad máxima de almacenamiento, grabará automáticamente sobre la grabación más antigua. Esto hará que la grabación más antigua sea reemplazada con la grabación nueva. Para acceder durante más tiempo a grabaciones importantes, se recomienda transferir las grabaciones de la tarjeta Micro SD a su computadora, etc. Los videos grabados se pueden ver bajo el icono de Reproducción.

#### CONFIGURACIÓN DE LA ALARMA DE DETECCIÓN

Seleccione "Configuración de la alarma de detección" para activar/desactivar la alarma de detección de movimiento. Una vez activada, recibirá notificaciones si se detecta algún movimiento. Las notificaciones se pueden verificar en la pestaña "Mensajes" en la aplicación. También se puede ajustar el nivel de sensibilidad de la alarma de movimiento:

- Sensibilidad baja: Registra cualquier movimiento dentro de 3 metros.
- Sensibilidad media: Registra cualquier movimiento dentro de 6 metros.
- Sensibilidad alta: Registra cualquier movimiento dentro de 9 metros.

Eliminación de un dispositivo: toque "Eliminar dispositivo" si desea borrar esta cámara.

#### CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Lea las siguientes recomendaciones antes de usar el producto.
- No use solventes de limpieza abrasivos para limpiar la cámara.
  - No exponga la cámara a temperaturas extremadamente altas o bajas, ya que esto acortará la vida de los dispositivos electrónicos o deformará ciertas partes de plástico.
  - No deseche la cámara en el fuego, ya que podría provocar una explosión.
  - No exponga la cámara al contacto con objetos afilados, ya que esto causará arañazos y daños.
  - No deje caer la cámara al suelo, ya que el circuito interno podría dañarse.
  - No intente desmontar la cámara si no es un profesional, ya que podría dañarse.

#### CENTROS DE SERVICIO EN SUCURSALES TRUPER

Venta de partes, componentes, consumibles y accesorios.

- BAJA CALIFORNIA | SUCURSAL TIJUANA**  
AV. LA ENCANTADA, LOTE #5, PARQUE INDUSTRIAL EL FLORIDO II, C.P. 22244, TIJUANA, B.C. TEL.: 66 4969 5100
- CHIHUAHUA | SUCURSAL CHIHUAHUA**  
AV. SILVESTRE TERRAZAS #128-11, PARQUE INDUSTRIAL BAFAR, CARRETERA MÉXICO CUAUHTÉMOC, C.P. 31415, CHIHUAHUA, CHIH. TEL. 61 4434 0052
- COAHUILA | SUCURSAL TORREÓN**  
CALLE METAL MECÁNICA #280, PARQUE INDUSTRIAL ORIENTE, C.P. 27278, TORREÓN, COAH. TEL.: 87 1209 6823
- ESTADO DE MÉXICO | SUCURSAL CENTRO JILOTEPEC**  
PARQUE INDUSTRIAL 1, PARQUE INDUSTRIAL JILOTEPEC, JILOTEPEC, EDO. DE MÉX. C.P. 54257. TEL: 76 1782 9101 EXT. 5728 Y 5102
- JALISCO | SUCURSAL GUADALAJARA**  
AV. ADOLFO B. HORN # 6800, COL: SANTA CRUZ DEL VALLE, C.P. 45655, TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JAL. TEL.: 33 3606 5285 AL 90
- NUEVO LEÓN | SUCURSAL MONTERREY**  
CARRETERA LÁREDO #300, 1B MONTERREY PARKS COLONIA PUERTA DE ANAHUAC, C. P. 66052, ESCOBEDO, NUEVO LEÓN, N.L. TEL.: 81 8352 8791 / 81 8352 8790
- PUEBLA | SUCURSAL PUEBLA**  
AV PERIFÉRICO #2-A, SAN LORENZO ALMECATLA, C.P. 72710, CUAUHTLACINGO, PUE. TEL.: 22 2282 8282 / 84 / 85 / 86
- SINALOA | SUCURSAL CULIACÁN**  
AV. JESÚS KUMATE SUR #4301, COL. HACIENDA DE LA MORA, C.P. 80143, CULIACÁN, SIN. TEL.: 66 7173 9139 / 66 7173 8400
- TABASCO | SUCURSAL VILLAHERMOSA**  
CALLE HELIO LOTES 1, 2 Y 3 MZ. #1, COL. INDUSTRIAL, 2A ETAPA, C.P. 86010, VILLAHERMOSA, TAB. TEL.: 99 3353 7244
- YUCATÁN | SUCURSAL MÉRIDA**  
CALLE 33 #600 Y 602, LOCALIDAD ITZINCAB Y MULSAY, MPIO. UMÁN, C.P. 97390, MÉRIDA, YUC. TEL.: 99 9912 2451

Garantía. Duración: 1 año. Cobertura: piezas, componentes y mano de obra contra defectos de fabricación o funcionamiento, excepto si se usó en condiciones distintas a las normales, cuando no fue operado conforme instructivo, fue alterado o reparado por personal no autorizado por TRUPER®. Para hacer efectiva la garantía presente el producto, póliza sellada o factura o recibo o comprobante, en el establecimiento donde lo compró o en Corregidora 35, Centro, Cuauhtémoc, CDMX, 06060, donde también podrá adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios. Incluye los gastos de transportación del producto que deriven de su cumplimiento de su red de servicio. Tel. 800-018-7873. Made in/Hecho en China. Importador TRUPER, S.A. de C.V. Parque Industrial 1, Parque Industrial Jilotepec, Jilotepec, Edo. de Méx. C.P. 54257, Tel. 761 782 9100. WWW.TRUPER.COM

Sello del establecimiento comercial.  
Fecha de entrega:



02-2024



### Instructivo

Read these instructions carefully and keep them for future reference.

#### GETTING STARTED

- Take the camera and its accessories out of the box.
- Remove any adhesive labels from the product.
- Keep the packaging until you verify that it includes all the pieces.

#### PACKAGE CONTENTS

- 1 HD Smart Wi-Fi Camera
- 1 USB charger

#### KEY FEATURES

- The HD Smart Wi-Fi Camera makes it easy to monitor your home.
- The app (TuyaSmart) supports up to 16 cameras (sold separately).
- Full HD resolution
- Easy to install and set up
- View your home through your phone
- High-definition video streaming
- Supports night vision
- Two-way audio for communication
- Built-in microphone and speaker
- Built-in Micro SD (TF) memory card slot (supports cards up to 128 GB, memory card not included)
- App available for iOS and Android

#### SAFETY INSTRUCTIONS

- Keep the camera away from extreme heat sources or fire.
- Do not use the camera if it is damaged in any way.
- Electrical equipment repairs should only be done by a qualified electrician. Incorrect repairs can put the user at serious risk.
- Keep the camera free of dust, lint, etc.
- Do not use this camera for anything other than its intended use.
- Keep the camera out of the reach of children.
- This product is not a toy.
- Do not expose to dripping or water ingress. Do not place near liquid-filled objects, such as glasses, near the device.

#### OPERATING INSTRUCTIONS QUICK START GUIDE

Connect the camera cable to the power outlet.  
It will take about 20 seconds for the camera to turn on.

#### COMPATIBILITY

This HD Smart Wi-Fi Camera is compatible with the App – "TuyaSmart"



Tuya Smart



#### SPECIFICATIONS

**Camera**  
Voltage: 5 V c.c.  
Current: 1.5 A  
Resolution: 2 megapíxeles


**Adapter**  
**Input**  
Voltage: 100 V~ - 240 V~  
Frequency: 50 Hz / 60 Hz  
Current: 0.2 A

**Output**  
Voltage: 5 V c.c.  
Current: 1.5 A  
Power: 7.5 W

This high-definition WiFi camera and the application are compatible with devices using iOS 8.0 and above with WiFi capability or Android 5.0 and above with WiFi capability. This device is currently not compatible with 5 GHz WiFi bands. Ensure that your phone is connected to the 2.4 GHz WiFi band of your router.

#### USER INSTRUCTIONS APP SETUP

1. Install the "TuyaSmart" app on your phone or tablet.
2. Open the app and register your device. Select the country, enter your email, get the verification code, and enter the password to confirm.




##### INSTALLATION GUIDE:

1. Before powering up, connect the micro USB end of the cable to the smart camera, while the other end to the power adapter. Plug directly the power adapter to the power outlet to star.
  2. Insert the micro USB end of the cable to the micro USB port of the camera.
  3. Insert the other end of the USB cable to adapter.
  4. Plug adapter to the outlet.
- Note:** Option to insert the other end of the USB cable to the USB power source directly instead of using the power adapter.
5. Install the camera at the desired location. The camera may be mounted on a desk, wall or ceiling.


##### ADDING A NEW HD SMART WI-FI CAMERA

1. Turn on the WiFi on your phone and connect to the network.
2. Plug your camera into the power outlet.
3. Wait for about 20 seconds until you hear a beep, then proceed to configure the network 20-30 seconds later.(Note: if a restart is necessary, press the reset button, indicated in "Parts") for several seconds until the camera beeps.
4. To add a new security camera, open the main menu (My home) of the "TuyaSmart" app. In the top right, press the "+" icon, and "Add device." Then select the option "Camera and lock" and then "Smart security camera (Wi-fi)."
5. Ensure the camera is on. Remove the plastic label from the lens and select next.




6. When you see the indicator on the camera flashing rapidly, select "Next."
7. Select the same WiFi network as your phone or tablet and enter the network password; select "Next."

8. Select "Continue," and your phone will display a QR code. Then place your phone 15 cm to 20 cm away from the camera so it can scan the QR code.



9. Select "I hear a signal" when you hear it. The camera is attempting to connect to the app. Once that happens, the app will display "Successfully added" and "Security camera added successfully" in a voice message.

10. Select "Done" to view the live stream through your camera.



#### TRUPER BRANCH SERVICE CENTERS

Sale of parts, components, consumables and accessories.

- BAJA CALIFORNIA | SUCURSAL TIJUANA**  
AV. LA ENCANTADA, LOTE #5, PARQUE INDUSTRIAL EL FLORIDO II, C.P. 22244, TIJUANA, B.C. TEL.: 66 4969 5100
- CHIHUAHUA | SUCURSAL CHIHUAHUA**  
AV. SILVESTRE TERRAZAS #128-11, PARQUE INDUSTRIAL BAFAR, CARRETERA MÉXICO CUAUHTÉMOC, C.P. 31415, CHIHUAHUA, CHIH. TEL. 61 4434 0052
- COAHUILA | SUCURSAL TORREÓN**  
CALLE METAL MECÁNICA #280, PARQUE INDUSTRIAL ORIENTE, C.P. 27278, TORREÓN, COAH. TEL.: 87 1209 6823
- ESTADO DE MÉXICO | SUCURSAL CENTRO JILOTEPEC**  
PARQUE INDUSTRIAL 1, PARQUE INDUSTRIAL JILOTEPEC, JILOTEPEC, EDO. DE MÉX. C.P. 54257. TEL: 76 1782 9101 EXT. 5728 Y 5102
- JALISCO | SUCURSAL GUADALAJARA**  
AV. ADOLFO B. HORN # 6800, COL: SANTA CRUZ DEL VALLE, C.P. 45655, TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JAL. TEL.: 33 3606 5285 AL 90
- NUEVO LEÓN | SUCURSAL MONTERREY**  
CARRETERA LÁREDO #300, 1B MONTERREY PARKS COLONIA PUERTA DE ANAHUAC, C. P. 66052, ESCOBEDO, NUEVO LEÓN, N.L. TEL.: 81 8352 8791 / 81 8352 8790
- PUEBLA | SUCURSAL PUEBLA**  
AV PERIFÉRICO #2-A, SAN LORENZO ALMECATLA, C.P. 72710, CUAUHTLACINGO, PUE. TEL.: 22 2282 8282 / 84 / 85 / 86
- SINALOA | SUCURSAL CULIACÁN**  
AV. JESÚS KUMATE SUR #4301, COL. HACIENDA DE LA MORA, C.P. 80143, CULIACÁN, SIN. TEL.: 66 7173 9139 / 66 7173 8400
- TABASCO | SUCURSAL VILLAHERMOSA**  
CALLE HELIO LOTES 1, 2 Y 3 MZ. #1, COL. INDUSTRIAL, 2A ETAPA, C.P. 86010, VILLAHERMOSA, TAB. TEL.: 99 3353 7244
- YUCATÁN | SUCURSAL MÉRIDA**  
CALLE 33 #600 Y 602, LOCALIDAD ITZINCAB Y MULSAY, MPIO. UMÁN, C.P. 97390, MÉRIDA, YUC. TEL.: 99 9912 2451

Warranty. Duration: 1 year. Coverage: parts, components, and labor against manufacturing or operational defects, except when used under conditions other than normal; when not operated according to the instructions; altered or repaired by unauthorized personnel not authorized by TRUPER®. To activate the warranty, present the product, stamped policy or invoice or receipt or proof of purchase, at the establishment where it was purchased or at Corregidora 35, Centro, Cuauhtémoc, CDMX, 06060, where you can also acquire parts, components, consumables, and accessories. It includes transportation expenses for the product resulting from its compliance from its service network. Tel. 800-018-7873. Made in/Hecho en China. Importer TRUPER, S.A. de C.V. Parque Industrial 1, Parque Industrial Jilotepec, Jilotepec, Edo. de Méx. C.P. 54257, Tel. 761 782 9100. WWW.TRUPER.COM

Stamp of the business.  
Delivery date:



02-2024

