


Manual
Cut off saw

3 Hp

Applies for:

Code	Model
11723	CM-14N



CM-14N

CAUTION



Read the user's manual thoroughly
before operating this tool.



Technical data	3
Power requirements	3
 General power tool safety warnings	4
 Safety warnings for cut off saws	5
Parts	6
Start up	7
Cutting capabilities	9
Operation	9
Maintenance	10
Solución de problemas	10
Authorized service centers	11
Warranty policy	12

CAUTION

To gain the best performance of the tool, prolong the duty life, make the Warranty valid if necessary and to avoid hazards of fatal injuries please read and understand this Manual before using the tool.

Keep this manual for future references.

The illustrations in this manual are for reference only. They might be different from the real tool.

Recomendaciones de uso y cuidados

**RESPECT THE WORK CYCLES.**

50 minutes of work per 20 minutes of rest. Maximum 6 hours daily.



Avoid using the cord to move, lift, or disconnect the tool.



Keep the tool's ventilation slots **CLEAN** to **EXTEND** its lifespan.



Perform regular **MAINTENANCE** on your machine.

CM-14N

Code	•	11723
Description	•	Cut off saw
Disc Diameter	•	14"
Voltage	•	127 V-
Frequency	•	60 Hz
Current	•	17.3 A
Power	•	3 Hp
Speed	•	4 200 RPM
Duty cycle	•	50 minutes work per 20 minutes idle. Maximum 6 hours per day.
Conductors	•	14 AWG x 2C with insulating temperature of 167 °F
Insulation	•	Class II
		IP Grade • IP20

Power Cord Grips used in this product: Type "Y".

Tool Build Quality: Reinforced Insulation

Thermal insulation on motor winding: Class E

WARNING Avoid the risk of electric shock or severe injury. When the power cable gets damaged it should only be replaced by the manufacturer or at a TRUPER Authorized Service Center.

The build quality of the electric insulation is altered if spills or liquid gets into the tool while in use. Do not expose to rain, liquids and/or dampness.


WARNING Before gaining access to the terminals all power sources should be disconnected.



Power requirements

WARNING Tools with double insulation and reinforced insulation are equipped with a polarized plug (one prong is wider than the other). This plug will only fit in the right way into a polarized outlet. If the plug cannot be introduced into the outlet, reverse the plug. If it still doesn't fit, call a qualified electrician to install for you a polarized outlet. Do not alter the plug in any way. Both insulation types eliminate the need of both a grounded third power cord with three prongs or a grounded power connection.

WARNING When using an extension cable, verify the gauge is enough for the power that your product needs. A lower gauge cable will cause voltage drop in the line, resulting in power loss and overheating. The following table shows the right size to use depending on cable's length and the ampere capability shown in the tool's nameplate. When in doubt use the next higher gauge.



Amperes Capacity	Number of Conductors	Extension gauge from 5.9' to 49.2' higher than 49.2'
from 0 A and up to 10 A		18 AWG(*)
from 10 A and up to 13 A		16 AWG
from 13 A and up to 15 A	3 (one grounded)	14 AWG
from 15 A and up to 20 A		12 AWG
		8 AWG
		6 AWG

* It is safe to use only if the extensions have a built-in artifact for over current protection.

AWG = American Wire Gauge. Reference: NMX-J-195-ANCE

WARNING When operating power tools outdoors, use a VOLTECK grounded extension cable labeled "For Outdoors Use". These extensions are specially designed for operating outdoors and reduce the risk of electric shock.



⚠️ WARNING! Read carefully all safety warnings and instruction listed below. Failure to comply with any of these warnings may result in electric shock, fire and / or severe damage. **Save all warnings and instructions for future references.**

Work area

Keep your work area clean, and well lit.

Cluttered and dark areas may cause accidents.



Never use the tool in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust.

Sparks generated by power tools may ignite the flammable material.



Keep children and bystanders at a safe distance while operating the tool.

Distractions may cause loss of control.

**Electrical Safety**

The tool plug must match the power outlet. Never modify the plug in any way. Do not use any adapter plugs with grounded power tools.



Modified plugs and different power outlets increase the risk of electric shock.

Avoid body contact with grounded surfaces, such as pipes, radiators, electric ranges and refrigerators.

The risk of electric shock increases if your body is grounded.

Do not expose the tool to rain or wet conditions.

Water entering into the tool increases the risk of electric shock.

Do not force the cord. Never use the cord to carry, lift or unplug the tool. Keep the cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts.

Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.

When operating a tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use.

Using an adequate outdoor extension cord reduces the risk of electric shock.

If operating the tool in a damp location cannot be avoided, use a ground fault circuit interrupter (GFCI) protected supply.

Using a GFCI reduces the risk of electric shock.

Personal safety

Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a tool. Do not use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication.

A moment of distraction while operating the tool may result in personal injury.

Use personal protective equipment. Always wear eye protection.

Protective equipment such as safety glasses, anti-dust mask, non-skid shoes, hard hats and hearing protection used in the right conditions significantly reduce personal injury.



Prevent unintentional starting up. Ensure the switch is in the "OFF" position before connecting into the power source and / or battery as well as when carrying the tool.

Transporting power tools with the finger on the switch or connecting power tools with the switch in the "ON" position may cause accidents.



This tool is in compliance with the Official Mexican Standard (NOM - Norma Oficial Mexicana).

**General power tool
safety warnings**

Remove any wrench or vice before turning the power tool on.

Wrenches or vices left attached to rotating parts of the tool may result in personal injury.

Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times. This enables a better control on the tool during unexpected situations.

Dress properly. Do not wear loose clothing or jewelry. Keep hair, clothes and gloves away from the moving parts.



Loose clothes, jewelry or long hair may get caught in moving parts.

If you have dust extraction and recollection devices connected onto the tool, inspect their connections and use them correctly. Using these devices reduce dust-related risks.

Power Tools Use and Care

Do not force the tool. Use the adequate tool for your application.



The correct tool delivers a better and safer job at the rate for which it was designed.

Do not use the tool if the switch is not working properly.

Any power tool that cannot be turned ON or OFF is dangerous and should be repaired before operating.

Disconnect the tool from the power source and / or battery before making any adjustments, changing accessories or storing.

These measures reduce the risk of accidentally starting the tool.

Store tools out of the reach of children. Do not allow persons that are not familiar with the tool or its instructions to operate the tool.



Power tools are dangerous in the hands of untrained users.

Service the tool. Check the mobile parts are not misaligned or stuck. There should not be broken parts or other conditions that may affect its operation. Repair any damage before using the tool.



Most accidents are caused due to poor maintenance to the tools.

Keep the cutting accessories sharp and clean.

Cutting accessories in good working conditions are less likely to bind and are easier to control.

Use the tool, components and accessories in accordance with these instructions and the projected way to use it for the type of tool when in adequate working conditions.

Using the tool for applications different from those it was designed for, could result in a hazardous situation.

Service

Repair the tool in a TRUPER Authorized Service Center using only identical spare parts.

This will ensure that the safety of the power tool is maintained.

Children or people with reduced physical; sensory or mental capabilities shall not operate the tool, neither inexperienced people or without knowledge in the use of the tool, unless supervised by a person responsible of their safety or if receiving previous instructions about the tool operation.



Children shall be kept under supervision to double-check they will not play with the tool. Tight supervision shall be used with children or disabled persons to prevent from using or being close to any household tool.



Safety warnings for cut off saws

TRUPER
INDUSTRIAL

General

- Use only 14" abrasive discs within the 4 200 RPM levels with specified threads for the tool.
- Do not use this tool to cut wood, masonry, concrete or magnesium.
- Do not use worn or damaged discs.
- NEVER use larger discs than the size indicated for the tool.
- Wear gloves to manipulate the discs.



Before operating the cut off saw

⚠ CAUTION • Fasten the work piece adequately to prevent body contact with the cutting disc, to prevent the disc from bending or loosing control over the tool or work-piece.

- ⚠ CAUTION** • Before each use inspect the retractile guard is working correctly. When the guard is not moving freely or it closes suddenly service it before operating the tool.
- Double-check the disc is correctly installed. Verify it is not hit or damaged. Replace disc immediately if damaged.
 - Before using a new disc, or after being idle for long periods of time, turn on the cutter one minute before. In the event the disc has undetected damage it will burst in less than a minute. Do not allow any person to be in the disc cutting line.
 - Keep the tool fixed in a perfectly level surface with enough space to handle and support the work piece.
 - Fasten all screws and brackets before turning on the cutter.

While operating the cut off saw

⚠ WARNING • Put hands or any part of your body away from the cutting area and cutting disc. When operating the tool firmly hold the cutter head by its handle to prevent accidental injuries and to prevent loosing control.

⚠ DANGER • Accidental contact with a rotating cutting disc could cause severe personal injury.

⚠ CAUTION • Never cut hands-free nor with a loose work piece. The clamping screw should fasten it.

- Feed material in a direction opposite to the disc rotation.
- Keep your body on a side of the cutting axle away from sparks or residues thrown by the tool.

⚠ CAUTION • Do not try to remove scrap material while the cutting disc is rotating.

⚠ WARNING • Remember the guards do not protect you from the moving disc underneath the work piece. Never put your hand under while the tool is running.

⚠ WARNING • ALWAYS keep the power supply cord away from the cutting area. The cord should NEVER hang on top of the work piece.

⚠ CAUTION • Never remove residues accumulated in the disc by hand. Use a brush.

⚠ CAUTION • Never try to free a stuck disc if the tool is not OFF and disconnected.

⚠ CAUTION • Do not try to stop the disc using a piece of wood or with the axle lock. Let it stop freely after turning off the machine.

⚠ CAUTION • Hold the tool by the insulated parts. If you accidentally cut a power cable the metallic parts will carry an electric shock to the operator. If this happens immediately turn off and disconnect the tool.


• When pieces are bigger than the work table support them on the left side and use auxiliary supports if needed.





After operating the cut off saw

• Double-check the disc has come to a complete stop before replacing it, fastening the work piece, changing the cutting angle or turning off the tool.

• Periodically check all screws and nuts are perfectly fastened.

• To carry the tool, lower the cutter head and secure with the blocking lever. Lift the cutter by the carrying handle. Never use the cable or the control handle.





Start up

TRUPER
INDUSTRIAL


Turning on and operation control

Operation:

To turn on the tool, press the switch.


To turn off the tool, release the switch.

Note: To operate continuously the tool must hold down the switch





Fastening the work piece

1. Lift the half-nut.
2. Pull the crank outwards.
3. Set the work piece.
4. Push the crank until it touches the work piece.
5. Lower the half-nut.
6. Turn the crank to fasten the work piece.




- Set the work piece in a way it cannot move while the disc is making contact.
 - Pieces in an angle shall be worked inverted.
 - Cuts will be more efficient if the disc cuts the lowest thickness section.
 - Insert a metallic block slightly smaller than the work piece when the disc diameter is worn due to wear.
- CAUTION** • Never make hands-free cuts if the clamping screw does not correctly clamp the work piece.




Cutting angle adjustment

- Loosen both knobs in the rear clamp.
- Turn it into the desired angle.
- Tighten back both knobs.
- The front clamp will rotate on its axle to automatically adjust to the work piece.



Cutting depth adjustment



- Loosen the safety nut.
- Turn the depth control screw into the desired height. When it is in contact with the depth stop shows the cutter head depth limit.
- Tighten back the safety nut.
- If the disc diameter is diminished due to wear, cutting depth should be increased.




Disc installation

- CAUTION**
- Disconnect the tool before replacing the disc.
 - Move the retractile guard up.
 - Press the axle block lever inwards and at the same time turn the disc by hand until the axle is blocked.
 - Loosen the axle screw turning in a counterclockwise direction. Remove it all together with the washer, the exterior platter and the disc. DO NOT REMOVE THE INNER PLATTER FROM THE DISC.
 - Double-check the inner side of the disc

- platters are clean and free of any substance.
- Set the new disc, exterior platter, the washer and the axle screw. Tight in a clockwise direction just enough to firmly support the disc. Excessive tightening could damage the disc or the axle thread.
 - Move the retractile guard downwards and verify the shaft lock is released before turning on the tool.



CAUTION The cutter is designed for ferrous materials. Do not try to cut wood, masonry or magnesium.



Operation

- Double-check the disc is not making contact with the work piece before turning on the tool.
- Let the disc reach its maximum speed before starting to cut.
- Use the saw handle to lower the cutter head. Use a firm and continuous movement. Use care not to bang or push strongly the piecework with the disc. This prevents the disc from going out of rotation causing a bad cut or breaking the disc.
- Once the disc penetrates the work piece, continue cutting with a light and constant movement to get a clean and even cut.
- When finishing the cut raise the cutter head and wait for the disc to stop completely before checking the work piece.

Additional advise

CAUTION • Double check there are no screws, rivets or any object incrustated in the section of the work piece you are about to cut.

CAUTION • Before making any cut take the necessary time to determine the ideal way to fasten the work piece.

CAUTION • Use extra care when working piece that are too small, too large or have an irregular shape.

• If working pieces larger than the work area use auxiliary supports. Keep the cut piece free to move aside the disc once the cut is finished.

WARNING • Do not allow other person to hold the work piece in the event it is larger than the work area.

• Do not use this tool to cut pieces that are too small and that cannot easily be fastened with the clamping screw.

• In the event the work piece gets stuck in the disc, release the switch to turn off the tool, wait for all the mobile parts to stop, disconnect the saw and only then remove the stuck piece.

• If the motor stops suddenly while cutting, release the trigger switch, disconnect the tool and separate the disc from the work piece. Turn on the tool again and finish cutting.


• Making cuts too fast or stopping and starting many time in a short period of time may overload the motor, thus blowing the fuses or disconnecting the automatic switches.

• Voltage in the cables should not be 10% up or below 127 V~ Otherwise fuses may blow or automatic switches may be disconnected.

- To prevent damaging the motor, you need to apply pressurized air or vacuum frequently to avoid dust interfering with the normal motor ventilation.

Carbon Brush Replacement

- It is necessary to replace worn carbons (or burnt, broken or smaller than 0.19" long) with new carbons.
- Replace both carbon brushes every time you need to replace them.
- Remove the worn carbons from the carbon housing and use compressed air to remove the accumulated dust.
- Set the new carbons reversing the order, carbons should easily drop into the housings.
- After setting the new carbon brushes allow the tool to run unloaded 10 minutes so allow the carbons to adjust better.
- Use only TRUPER spare carbon brushes with the adequate electric resistance for each type of motor. Carbon brushes that are out of specifications may damage the motor.



Troubleshooting

Problem	Cause	Solution
The machine doesn't start.	<ul style="list-style-type: none"> Power cable is unplugged. Electrical issues: blown fuse or tripped circuit breaker. Worn carbon brushes. Damaged power cable. Faulty switch. Damaged motor. 	<ul style="list-style-type: none"> Plug the cable into the power supply. Replace the fuse or reset the circuit breaker. Replace the carbon brushes with new TRUPER brand replacements. Take the equipment to a TRUPER authorized service center for repairs.
The disc isn't reaching its maximum speed.	<ul style="list-style-type: none"> The extension cord is too long or too thin. The saw is overheating. 	<ul style="list-style-type: none"> Replace the extension cord with one of the correct length and gauge. Turn off the tool, let it cool to room temperature, and clean the ventilation slots.
Poor cutting performance.	• Damaged disc.	• Replace the disc for a new one.
Misaligned cuts.	<ul style="list-style-type: none"> Misaligned disc. Metal piece to be cut is improperly positioned. 	<ul style="list-style-type: none"> Check the proper installation of the cutting disc and tighten it evenly. Place the piece to be cut within the work area, securing both jaws (page 7).
The machine vibrates or makes unusual noises.	<ul style="list-style-type: none"> Loose parts and/or screws. The disc vibrates. Metal shavings on the cover or guard. Placed on an unstable surface. Worn moving parts. 	<ul style="list-style-type: none"> Check that all knobs, screws, nuts, and levers are securely tightened. Ensure that the disc shaft screw is tightly secured. Clean metal shavings from the base, guard, and machine disc. Make sure to place the machine on a firm and level surface. Seek assistance from a TRUPER authorized Service Center for repair or replacement.

Authorized service centers

TRUPER
INDUSTRIAL

In the event of any problem contacting a TRUPER Authorized Service Center, please see our webpage WWW.TRUPER.COM to get an updated list, or call our toll-free numbers **800 690-6990** or **800-018-7873** to get information about the nearest Service Center.

AGUASCALIENTES	DE TODO PARA LA CONSTRUCCIÓN GRAL. BARRAGÁN #1201, COL. GREMIAL, C.P. 20030, AGUASCALIENTES, AGS. TEL.: 449 994 0537
BAJA CALIFORNIA	SUCURSAL TIJUANA AV. LA ENCANTADA, LOTE #5, PARQUE INDUSTRIAL EL FLORIDO II, C.P. 22744, TIJUANA, B.C. TEL.: 664 969 5100
BAJA CALIFORNIA SUR	FIX FERRETERÍAS FELIPE ÁNGELES ESQ. RUIZ CORTÍNEZ S/N, COL. PUEBLO NUERO, C.P. 23670, CD. CONSTITUCIÓN, B.C.S. TEL.: 613 132 1115
CAMPECHE	TORNILLERÍA Y FERRETERÍA AAA AV. ÁLVARO OBREGÓN #324, COL. ESPERANZA C.P. 24080 CAMPECHE, CAMP. TEL.: 981 815 2808
CHIAPAS	FIX FERRETERÍAS AV. CENTRAL SUR #27, COL. CENTRO, C.P. 30700, TAPACHULA, CHIS. TEL.: 962 118 4083
CHIHUAHUA	SUCURSAL CHIHUAHUA AV. SILVESTRE TERRAZAS #128-11, PARQUE INDUSTRIAL BAFAR, CARRETERA MÉXICO CUAUHTÉMOC, C.P. 31415, CHIHUAHUA, CHIH. TEL. 614 434 0052
MEXICO CITY	FIX FERRETERÍAS EL MONSTRUO DE CORREGIDORA, CORREGIDORA # 35, COL. CENTRO, C.P. 06060, CUAUHTÉMOC, CDMX. TEL: 55 5522 5031 / 5522 4861
COAHUILA	SUCURSAL TORRÉON CALLE METAL MECÁNICA #280, PARQUE INDUSTRIAL ORIENTE, C.P. 27278, TORRÉON, COAH. TEL.: 871 209 68 23
COLIMA	BOMBAS Y MOTORES BYMTESA DE MANZANILLO BLVD. MIGUEL DE LA MADRID #190, COL. 16 DE SEPTIEMBRE, C.P. 28239, MANZANILLO, COL. TEL.: 314 352 1986 / 352 8013
DURANGO	TORNILLOS ÁGUILA, S.A. DE C.V. MAZURIÓ #200, COL. LUIS ECHEVERRÍA, DURANGO, DGO.TEL.: 618 817 1946 / 618 818 2844
ESTADO DE MÉXICO	SUCURSAL CENTRO JILOTEPEC PARQUE INDUSTRIAL # 1, COL. PARQUE INDUSTRIAL JILOTEPEC, JILOTEPEC, EDO. DE MÉX. C.P. 54257 TEL.: 761 782 9101 EXT. 5728 Y 5102
GUANAJUATO	CÍA. FERRETERA NUEVO MUNDO S.A. DE C.V. AV. MÉXICO - JAPÓN #225, CD. INDUSTRIAL, C.P. 38010, CELAYA, GTO. TEL.: 461 617 7578 / 79 / 80 / 88
GUERRERO	CENTRO DE SERVICIO ECLIPSE CALLE PRINCIPAL MZ1 LT. 1, COL. SANTA FE, C.P. 39010, CHILPANCINGO, GRO. TEL.: 747 478 5793
HIDALGO	FERREPRESOS S.A. DE C.V. LIBERTAD ORIENTE #304 LOCAL 30, INTERIOR DE PASAJE RÓBLEDO, COL. CENTRO, C.P. 43600, TULANCINGO, HGO. TEL.: 775 753 6615 / 775 753 6616
JALISCO	SUCURSAL GUADALAJARA AV. ADOLFO A. HORN # 6800, COL. SANTA CRUZ DEL VALLE, C.P.: 45655, TLALQUIMULCO DE ZUÑIGA, JAL. TEL.: 33 3606 5285 AL 90
MICHOACÁN	FIX FERRETERÍAS AV. PASEO DE LA REPÚBLICA #5140-A, COL. EX-HACIENDA DE LA HUERTA, C.P. 58050, MORELIA, MICH. TEL.: 443 334 6858

MORELOS	FIX FERRETERÍAS CAPITÁN ANZURES #95, ESQ. JOSÉ PERDIZ, COL. CENTRO, C.P. 62740, CUATLA, MOR. TEL.: 735 352 8931
NAYARIT	HERRAMIENTAS DE TEPIC MAZATLÁN #117, COL. CENTRO, C.P. 63000, TEPIC, NAY. TEL.: 311 258 0540
NUEVO LEÓN	SUCURSAL MONTERREY CARRETERA LAREDO #300, 1B MONTERREY PARKS, COLONIA PUERTA DE ANÁHUAC, C.P. 66052, ESCOBEDO, NUEVO LEÓN, TEL: 81 8352 8791 / 81 8352 8790
OAXACA	FIX FERRETERÍAS AV. 20 DE NOVIEMBRE #910, COL. CENTRO, C.P. 68300, TUXTEPEC, OAX. TEL.: 287 106 3092
PUEBLA	SUCURSAL PUEBLA AV. PERIFÉRICO #2-A, SAN LORENZO ALMECATLA, C.P. 72170, CUAUTLACINGO, PUE. TEL.: 222 282 8282 / 84 / 85 / 86
QUERÉTARO	ARU HERRAMIENTAS S.A. DE C.V. AV. PUERTO DE VERACRUZ #110, COL. RANCHO DE ENMEDIO, C.P. 76842, SAN JUAN DEL RÍO, QRO. TEL.: 427 268 4544
QUINTANA ROO	FIX FERRETERÍAS CARRETERA FEDERAL MZ. 46 LT. 3 LOCAL 2, COL. EJIDAL, C.P. 77710 PLAYA DEL CARMEN, Q.R. TEL.: 984 267 3140
SAN LUIS POTOSÍ	FIX FERRETERÍAS AV. UNIVERSIDAD #1850, COL. EL PASEO, C.P. 78320, SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. TEL: 444 822 4341
SINALOA	SUCURSAL CULIACÁN AV. JESÚS KUMATE SUR #4301, COL. HACIENDA DE LA MORA, C.P. 80143, CULIACÁN, SIN. TEL.: 667 173 9139 / 173 8400
SONORA	FIX FERRETERÍAS CALLE 5 DE FEBRERO #517, SUR LT. 25 MZ. 10, COL. CENTRO, C.P. 85000, CD. OBREGÓN, SON. TEL.: 644 413 2392
TABASCO	SUCURSAL VILLAHERMOSA CALLE HELIO LOTES 1, 2 Y 3 MZ. #1, COL. INDUSTRIAL, 2A ETAPA, C.P. 86010, VILLAHERMOSA, TAB. TEL.: 993 353 7244
TAMAULIPAS	VM ORINGS Y REFACCIONES CALLE 57 #527 ENTRE 20 DE NOVIEMBRE Y GRAL. RODRÍGUEZ, FRACC. REYNOSA, C.P. 88780, REYNOSA, TAMS. TEL.: 899 926 7552
TLAXCALA	SERVICIOS Y HERRAMIENTAS INDUSTRIALES PABLO SIDAR #132, COL. BARRIO DE SAN BARTOLOMÉ, C.P. 90970, SAN PABLO DEL MONTE, TLAX. TEL.: 222 271 7502
VERACRUZ	LA CASA DISTRIBUIDORA TRUPER BLVD. PRIMAVERA ESQ. HORTENSIA S/N, COL. PRIMAVERA C.P. 93308, POZA RICA, VER. TEL.: 782 823 8100 / 826 8484
YUCATÁN	SUCURSAL MÉRIDA CALLE 33 #600 Y 602, LOCALIDAD ITZINCAZ Y MULSAY, MPIO. UMÁN, C.P. 97390, MÉRIDA, YUC. TEL.: 999 912 2451

Code

11723

Model

CM-14N

Brand**TRUPER**
INDUSTRIAL

Warranty. Duration: 5 year. Coverage: parts, components and workmanship against manufacturing or operating defects, except if used under conditions other than normal; when it was not operated in accordance with the instructive; was altered or repaired by personnel not authorized by TRUPER®. To make the warranty valid, only present the product in the establishment where you bought it or in Corregidora 35, Centro, Cuauhtémoc, CDMX, 06060, where you can also purchase parts, components, consumables and accessories. The costs of transportation of the product that derive from its fulfillment of its service network are included. Truper will not require any proof of purchase to make the warranty effective. Phone number 800-018-7873. Made in China. Imported by TRUPER, S.A. de C.V. Parque Industrial 1, Parque Industrial Jilotepec, Jilotepec, Edo. de Méx. C.P. 54257, Phone number 761 782 9100.



Stamp of the business. Delivery date:

Sello del establecimiento comercial. Ficha de entrega:

C.P. 5425/, 161. /61 /879100.

Característica. Duración: 5 días. Cobertura: pizzas, componentes y manzana de obra contra defectos de fabricación o suministro, excepto si se usa en condiciones distintas a las normales; cuando no tiene operado conforme a las normas establecidas en el establecimiento donde lo compró o en Coahuila 35, Centro, Chihuahua, México, 66000, donde también podrá durar hasta 3 años. Para hacer efectiva la garantía se insustituirá, fue alterada o preparada por personal no autorizado por TURPER. Para hacer efectiva la garantía se solicitará una fotografía del producto que demuestre que efectivamente es el mismo que el que se compró en la tienda que lo vendió. La garantía no cubre los gastos de transporte ni del envío de mercancías que se devuelvan de acuerdo con el acuerdo suscrito entre las partes, componentes, suministros y accesorios. Túper no se responsabiliza ni asume riesgos ni responsabilidad alguna tipo de pago para hacer efectiva la garantía. Tel. 800-018-7873. Made in Mexico.

11723 CM-14N
Marella Modello Codiglio TRUPER INDUSTRIAL

garantía
poliza de

INDUSTRIAL TRUPEER

WWW.TRUPER.COM donde deberá inscribirse al teléfono 690-6690 o 800 018-873 donde le informarán cuál es el Centro de Servicio más cercano.

FERRETERIAS AV. PASEO DE LA REPUBLICA #340-A, COL. MICHIGAN, TEL.: 443 334 688
TEL.: 999 912 2451 CALLE 33 #600 y 602, LOCALIDAD ITZICAB Y MUJALAYA,
MPIO. MUJAN C.P. 97390, MEXICO. YUC.

MICHOACAN

- TRUPER para su reparación o reemplazo.
- Acuda a un Centro de Servicio Autorizado.
- Asegúrese de colocar la manguera en una superficie firme y nivelada.
- Aségúrese de la máquina.
- Realice limpieza de virtua en base, guarda y seña bien apretadas.
- Verifique que todas las perillas, tornillos, tuercas y platinas estén bien apretadas.
- Verifique que el disco montado del disco de corte y trabaje asegurando ambas moreras (figura 7).
- Coloque la pieza a cortar dentro del área de apriete de forma uniforme.
- Revise el correcto montaje del disco de corte y

- Piezas móviles desgastadas.
- Está sobre una superficie inestable.
- Cubierta o guarda con virtua de metal.
- El disco vibrará.
- La máquina vibra.
- La máquina vibra o tormillos flojos.

- Reemplace el disco por uno nuevo.

- Corte deficiente.
- Disco dañado.

- Remplace la herramienta y limpíe las ranuras de emparejamiento.
- Asegúrese de que la herramienta, el eje que se enfié a longitud y calibre correcto.
- Remplace el cable de extensión por uno de máxima velocidad.


- La sierra es encendida demasiado caliente.
- Calibre muy débil.
- El cable de extensión es demasiado largo o de

- TRUPER para reparar el equipo.
- Acuda a un Centro de Servicio Autorizado.
- Marca TRUPER.
- Remplace los carbonos con repuestos nuevos.
- Cambio de fusible o activar el interruptor de interruptor de circuito abierto.
- Filtros en la corriente eléctrica: fusible fundido o conexión de cable al suministro eléctrico.
- Conecte el cable del suministro eléctrico.

- Motor dañado.
- Interruptor dañado.
- Cable dañado.
- Cambios de carbonos.
- Motor dañado.

Solución

Solución de problemas



- Es necesario reemplazar los carbonos desgastados (quemados), rotos o dañados ya que se habrá cambiado el polvo de carbones.
- Es necesario cambiar los carbonos del portacarbonos y retirar el polvo acumulado con las compuertas.
- Retire los carbonos desgastados del portacarbonos y retire el polvo car en los carbonos.
- Coloque los carbonos nuevos invertiendo el orden. Los carbonos deben quemarse durante 10 minutos sin carga de trabajo para que la herramienta cambie sus características.
- Después de colocar los carbonos nuevos, permita que la herramienta car en los carbonos fácilmente.
- Coloque los carbonos nuevos invertiendo el orden. Los carbonos deben quemarse durante 10 minutos sin carga de trabajo para que la herramienta cambie sus características.
- Solo se deben usar carbonos de repuesto.
- Siempre que se dañe el motor. Los carbonos fijados a la herramienta deben quemarse durante 10 minutos sin carga de trabajo para que la herramienta cambie sus características.
- Cambie los carbonos de acuerdo con la duración de uso.
- Solo se deben usar carbonos de repuesto.
- Siempre que se dañe el motor. Los carbonos fijados a la herramienta deben quemarse durante 10 minutos sin carga de trabajo para que la herramienta cambie sus características.

Cambio de carbonos

Mantenimiento

INDUSTRIAL

- Para evitar daños al motor, aplique aire a presión o aspire frecuentemente para evitar que el polvo metálico con la ventilación normal del motor.

menos de 5 mm de largo), por carbonos nuevos.

• Es necesario reemplazar los carbonos desgastados (quemados), rotos o

dañados ya que se habrá cambiado el polvo de carbones nuevos.

• Cambie los carbonos desgastados del portacarbonos y retire el polvo dos carbonos.

• Retire los carbonos desgastados del portacarbonos y retire el polvo acumulado con las compuertas.

• Coloque los carbonos nuevos invertiendo el orden. Los carbonos deben quemarse durante 10 minutos sin carga de trabajo para que la herramienta cambie sus características.

• Después de colocar los carbonos nuevos, permita que la herramienta car en los carbonos.

• Cambie los carbonos de acuerdo con la duración de uso.

• Solo se deben usar carbonos de repuesto.

• Siempre que se dañe el motor. Los carbonos fijados a la herramienta deben quemarse durante 10 minutos sin carga de trabajo para que la herramienta cambie sus características.

• Cambie los carbonos de acuerdo con la duración de uso.

• Cambie los carbonos desgastados del suministro eléctrico.

• Cambie el fusible o active el interruptor de circuito abierto.


• Remplace los carbonos con repuestos nuevos.

• Cambie el cable de extensión.

- En el caso de que en Plaza de la República se establece el disco que se detenga un todos para dejar la hermanamiento, se descarga a que se detenga un todos para dejar la hermanamiento, y solo entonces recibe la plaza de la hermanamiento.
- Si el motor se detiene repentinamente durante un corte, libere el gatillo interruptor, desconecte la hermanamiento y espere a que el disco de la Plaza de la hermanamiento se separe de la hermanamiento.
- Si el motor se detiene repentinamente durante un corte, libere el gatillo interruptor, desconecte la hermanamiento y solo entonces recibe la plaza de la hermanamiento.
- La tensión de los cables no debe de estar 10% arriba o abajo de 12V ~. De lo contrario puede fundir los fusibles o desencender los interrupciones automáticas.
- Los cables de los interrupciones automáticas deben ser más gruesos que los cables de los interrupciones manuales.
- Los cables de los interrupciones automáticas deben ser más gruesos que los cables de los interrupciones manuales.
- Los cables de los interrupciones automáticas deben ser más gruesos que los cables de los interrupciones manuales.
- Los cables de los interrupciones automáticas deben ser más gruesos que los cables de los interrupciones manuales.

Consejos adicionales



Operación



La corregidora es una diseñadora para materiales textiles terrosos. No intenta cortar madera, mampostería o magnesito.

TRUPEER INDUSTRIAL


Capacidades de corte



- Asegúrese de que la superficie del interior de los plásticos del disco esté limpia y libre de arranques.
- Instale el disco nuevo, el plástico exterior, la cubierta superior sustracta.
- Apriete el tornillo para sujetar el disco al freno.
- Utilice la llave hexagonal para apretar el tornillo.
- Quite el plástico exterior del disco.
- Utilice la llave hexagonal para apretar el tornillo.
- Quite el plástico exterior del disco.
- Utilice la llave hexagonal para apretar el tornillo.
- Quite el plástico exterior del disco.
- Utilice la llave hexagonal para apretar el tornillo.


- Utilice la llave hexagonal para apretar el tornillo.
- Quite el plástico exterior del disco.
- Utilice la llave hexagonal para apretar el tornillo.
- Quite el plástico exterior del disco.
- Utilice la llave hexagonal para apretar el tornillo.
- Quite el plástico exterior del disco.
- Utilice la llave hexagonal para apretar el tornillo.
- Quite el plástico exterior del disco.
- Utilice la llave hexagonal para apretar el tornillo.
- Quite el plástico exterior del disco.
- Utilice la llave hexagonal para apretar el tornillo.

Instalación del disco



- Si el diámetro del disco disminuye debido al desgaste, la profundidad de corte debe aumentar.
- Apriete de nuevo la tuerca de la base del freno.
- Si el freno es demasiado profundo, el resultado es el límite de profundidad del círculo de freno.
- Gire el tornillo de control de profundidad a la ultra desacelerada. Esto, en contacto con el topo de profundidad es deseado.
- Afloje la tuerca de seguridad.



Ajuste de profundidad de corte





- Afloje los pernos de la mordaza posterior.
- Girela al ángulo deseado.
- Afloje de nuevo los pernos.
- Apriete de nuevo los pernos.
- La mordaza frontal girará sobre su eje para ajustarse automáticamente a la pieza de trabajo.

Ajuste de ángulo de corte


Puesta en marcha



- A ATENCIÓN**
- Nunca realice cortes a manos libres sin la pieza de trabajo debidamente amordazada por el tornillo de sujeción.
 - Nunca realice cortes que reboden la pieza de trabajo por desgaste.
 - Los cortes serán más eficientes si el disco corta la sección de material en ángulo debajo de la pieza de trabajo un bloqueo metálico.
 - Los cortes serán más eficientes si el disco corta la sección de material en ángulo debajo de la pieza de trabajo de tal manera que no tiene la posibilidad de moverse.
 - Coloque la pieza de trabajo de tal manera que no tenga la posibilidad de moverse.
 - Los cortes serán más eficientes si el disco corta la sección de material en ángulo debajo de la pieza de trabajo de tal manera que no tiene la posibilidad de moverse.
 - Los cortes serán más eficientes si el disco corta la sección de material en ángulo debajo de la pieza de trabajo de tal manera que no tiene la posibilidad de moverse.




Sujetar la pieza de trabajo




- Operación: Para encender la herramienta, presione el interruptor.
- Para apagar la herramienta, presione el interruptor.
- Nota: Para operar de forma continua la herramienta debe mantener profesionalmente el interruptor.

Encendido y control de operación



Partes



- Para transportar la herramienta base el cabezal y asegúrate con la placa de bloqueo. Levanta la cortadora por el mango de control.
- Para transportar la herramienta base el cabezal y asegúrate con la placa de bloqueo. Levanta la cortadora por el mango de control.
- Asegúrate de que el disco se detenga por completo antes de cambiarla, asegurar una pieza de trabajo, caminar el largo de control y volver a apretar la herramienta.
- Asegúrate de que el disco se detenga por completo antes de cambiarla, asegurar una pieza de trabajo, caminar el largo de control y volver a apretar la herramienta.

Despues de operar la cortadora de metales

- Para piezas que sobresalgan de la mesa de trabajo se detenga la herramienta.
- Para piezas que sobresalgan de la mesa de trabajo se detenga la herramienta.
- Dejar la cortadora en el caso de que se detenga la herramienta.
- Dejar la cortadora en el caso de que se detenga la herramienta.
- Para piezas que sobresalgan de la mesa de trabajo se detenga la herramienta.
- Para piezas que sobresalgan de la mesa de trabajo se detenga la herramienta.

A ATENCIÓN • No intente liberar un disco que se detenga durante el corte.

A ATENCIÓN • No intente detener el disco con una mano sin apagar la herramienta.

A ATENCIÓN • Nunca quite la mano de los residuos acumulados en el disco, utilice un cepillo.

A ATENCIÓN • Nunca quite con la mano los residuos cuando haya el corte.

A ADVERTENCIA • Mantenga SIEMPRE el cable de alimentación libre de la herramienta.

A ADVERTENCIA • Mantenga SIEMPRE el cable de alimentación libre de la herramienta.

A ADVERTENCIA • Mantenga SIEMPRE el cable de alimentación libre de la herramienta en marcha.

A ADVERTENCIA • Recuerde que las garras no lo protegen, por lo que jamás deberá meter la mano por debajo de ella con la herramienta en marcha.

A ADVERTENCIA • Recuerde que las garras no lo protegen, por lo que jamás deberá meter la pieza de trabajo en la mano por debajo de ella con la herramienta en marcha.

A ADVERTENCIA • Recuerde que las garras no lo protegen, por lo que jamás deberá meter la pieza de trabajo en la mano por debajo de ella con la herramienta en marcha.

A ADVERTENCIA • Recuerde que las garras no lo protegen, por lo que jamás deberá meter la pieza de trabajo en la mano por debajo de ella con la herramienta en marcha.

A ADVERTENCIA • Recuerde que las garras no lo protegen, por lo que jamás deberá meter la pieza de trabajo en la mano por debajo de ella con la herramienta en marcha.

A ADVERTENCIA • Recuerde que las garras no lo protegen, por lo que jamás deberá meter la pieza de trabajo en la mano por debajo de ella con la herramienta en marcha.

A ADVERTENCIA • Recuerde que las garras no lo protegen, por lo que jamás deberá meter la pieza de trabajo en la mano por debajo de ella con la herramienta en marcha.

cuando el disco de corte esté girando.
A ATENCIÓN • No intente retirar material de desecho quemado.

• Mantenga el cuchillo en la otra mano para que el disco de corte no golpee el material en la otra mano.

• Asegúrese de que el cuchillo esté bien sujeto, deje las manos libres para que el disco de corte no golpee el material en la otra mano.

• Asegúrese de que el cuchillo esté bien sujeto, deje las manos libres para que el disco de corte no golpee el material en la otra mano.

• Asegúrese de que el cuchillo esté bien sujeto, deje las manos libres para que el disco de corte no golpee el material en la otra mano.

• Asegúrese de que el cuchillo esté bien sujeto, deje las manos libres para que el disco de corte no golpee el material en la otra mano.

• Asegúrese de que el cuchillo esté bien sujeto, deje las manos libres para que el disco de corte no golpee el material en la otra mano.

• Asegúrese de que el cuchillo esté bien sujeto, deje las manos libres para que el disco de corte no golpee el material en la otra mano.

• Asegúrese de que el cuchillo esté bien sujeto, deje las manos libres para que el disco de corte no golpee el material en la otra mano.

• Asegúrese de que el cuchillo esté bien sujeto, deje las manos libres para que el disco de corte no golpee el material en la otra mano.

• Asegúrese de que el cuchillo esté bien sujeto, deje las manos libres para que el disco de corte no golpee el material en la otra mano.

• Asegúrese de que el cuchillo esté bien sujeto, deje las manos libres para que el disco de corte no golpee el material en la otra mano.

• Asegúrese de que el cuchillo esté bien sujeto, deje las manos libres para que el disco de corte no golpee el material en la otra mano.

• Asegúrese de que el cuchillo esté bien sujeto, deje las manos libres para que el disco de corte no golpee el material en la otra mano.

• Asegúrese de que el cuchillo esté bien sujeto, deje las manos libres para que el disco de corte no golpee el material en la otra mano.

• Asegúrese de que el cuchillo esté bien sujeto, deje las manos libres para que el disco de corte no golpee el material en la otra mano.

• Asegúrese de que el cuchillo esté bien sujeto, deje las manos libres para que el disco de corte no golpee el material en la otra mano.

• Asegúrese de que el cuchillo esté bien sujeto, deje las manos libres para que el disco de corte no golpee el material en la otra mano.

• Asegúrese de que el cuchillo esté bien sujeto, deje las manos libres para que el disco de corte no golpee el material en la otra mano.

• Asegúrese de que el cuchillo esté bien sujeto, deje las manos libres para que el disco de corte no golpee el material en la otra mano.

• Asegúrese de que el cuchillo esté bien sujeto, deje las manos libres para que el disco de corte no golpee el material en la otra mano.

A ADVERTENCIA Al operar herramientas eléctricas en exteriores, utilice una extensión para el uso en exteriores y reduzca el riesgo de sufrir una descarga eléctrica.


AWG = Calibre de alambre estandarizado (American Wire Gauge). Referencia: NM-B-195-ANCE * Se permite utilizarlo siempre que tanto las extensiones mismas como los protectores contra sobrecorriente.

de 0 A hasta 10 A	18 AWG(*)	3 (uno a tierra)	de 10 A hasta 15 A	16 AWG	de 13 A hasta 15 A	14 AWG	de 15 A hasta 20 A	8 AWG	6 AWG
-------------------	-----------	------------------	--------------------	--------	--------------------	--------	--------------------	-------	-------

dependerá de la longitud del cable y de la capacidad de amperes indicada en la placa de datos de la herramienta. Si tiene pedida la potencia y sobrecalentamiento del motor, la siguiente tabla muestra el tamaño correcto que debe usarse consumirá más energía. Un cable de un calibre inferior o casillón más grueso de tensión en la línea, terminando como resultado de la corriente que fluye en el cable.

A ADVERTENCIA Al usar un cable de extensión, asegúrese de usar el calibre suficiente para transportar la corriente que

eléctrica con conexión a tierra.



cable de conexión de tres partes con conexión a tierra o de un sistema de conexión en forma alguna. Ambos tipos de sistema eliminan la necesidad de un contacto común en el cable en el sistema eléctrico trifásico o en el sistema neutro/polarizado. Los altres en forma. Esta clavija no tiene un terminal neutral, por lo que solo puede conectarse en una sola polarización. La conexión de la clavija se hace en el sentido, volteado, si uno es la parte de conexión a tierra, la otra es la conexión de la fase.

A ADVERTENCIA Las herramientas de doble aislamiento y aislamiento

Requerimientos eléctricos

A ADVERTENCIA Antes de operar accese a las terminales, todos los circuitos de alimentación deben ser desconectados.



La construcción del aislamiento eléctrico de esta herramienta es diferente por separaduras o deramamente de líquidos durante su operación. No la exponga a la lluvia, líquidos y/o humedad.

Autolizado TRUPER, con el fin de evitar algún riesgo de descarga eléctrica o accidente considerable.

A ADVERTENCIA Si el cable de alimentación se daña, este debe ser reemplazado por el fabricante o Centro de Servicio

La clase de construcción de la herramienta es: aislamiento trifásico. La clase de construcción de la herramienta es: aislamiento trifásico.

Aislamiento • Clase II • Grado IP • IP20

Conductores • 14 AWG x 2C con temperatura de aislamiento de 75 °C

Ciclo de trabajo • 50 minutos de trabajo por 20 min de descanso. Máximo 6 horas diarias.

Velocidad • 4 200 r/min • Eje • 1" (25 mm)

Motor • 200 W (3 Hp)

Corriente • 17.3 A

Frecuencia • 60 Hz

Tensión • 127 V~

Diametro de disco • 14" (35 cm)

Descripción • Tronzadora / Cortadora de metales

Código • 11723

CM-14N

INDUSTRIAL
TRUPER

Especificaciones técnicas

RECOMENDACIONES DE USO Y CUIDADOS

- 12 Poliza de garantía.
- 11 Centros de servicio autorizados.
- 10 Troubleshooting.
- 10 Mantenimiento.
- 6 Operación.
- 6 Capacidades de cortes.
- 7 Puesta en marcha.
- 6 Partes.
- 5 Para uso de cortadoras de metáles.
- 4 Advertencias de seguridad.
- 3 Para herramientas eléctricas generales de seguridad.
- 3 Requerimientos técnicos.
- 3 Especificaciones técnicas.
- 2 Para garantía en caso de ser necesario y evitar riesgos o lesiones graves, es fundamental leer este instructivo por completo antes de usar la herramienta.
- 2 Guarde este instructivo para futuras referencias.
- 2 Los gráficos de este instructivo son para referencia, pueden variar del aspecto real de la herramienta.
- 1 RESPETE LOS CICLOS DE TRABAJO. 
- 2 Nunca use el cable para transportar, levantar o desconectar la herramienta.
- 2 Mantenga LIMPIAS las ranuras de ventilación de la herramienta para PROLONGAR la vida útil de su herramienta.
- 1 Realice MANTENIMIENTO periódico a su máquina (página 10).

ATTENCIÓN

Indice


INDUSTRIAL
TRUPER



Lea este instructivo por completo
antes de usar la herramienta.



¡ATENCIÓN!



3 Hp
200 W

Cortadora de metales
Tronzadora /

Instructivo para

11723 CM-14N
Código Modelo

Este instructivo es para:

INDUSTRIAL
TRUPER®

ESPAÑOL
ENGLISH